

Indicador señal de proceso, temperatura y resistencia

DHB-402 DHB-424



MANUAL DE INSTRUCCIONES

(M045B01-01-16A)

CE





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.



PELIGRO

Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.



ATENCIÓN

Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:



Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños , tanto personales como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio.

Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.



NCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del dispositivo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web.

www.circutor.com





CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con el equipo.



CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENIDO	4
HISTÓRICO DE REVISIONES	5
1 COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN	6
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	6
3 INSTALACIÓN DEL EQUIPO	7
3.1 RECOMENDACIONES PREVIAS	7
3.2 INSTALACIÓN	8
3.3 BORNES DEL EQUIPO	9
3.3.1 RELACIÓN DE BORNES, MODELO DHB-402	9
3.3.2 RELACIÓN DE BORNES, MODELOS DHB-424	10
3.4 ESQUEMA DE CONEXIONADO	11
3.4.1 CONEXIÓN DE LAS SEÑALES ANALÓGICAS ESTÁNDAR	11
3.4.2 CONEXIÓN PARA LA MEDIDA DE TEMPERATURA	11
4 FUNCIONAMIENTO	12
4.1 PARÁMETROS DE MEDIDA	12
4.2 DISPLAY	13
4.3 FUNCIONES DE TECLADO	14
4.4 SALIDA COLECTOR ABIERTO, OC (Modelo DHB-424)	14
4.5 AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES	14
4.6 ALARMAS	15
4.7 CONFIGURACIÓN	17
4.7.1 PARÁMETROS DE LA ENTRADA	19
4.7.2 AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES	22
4.7.3 DISPLAY	25
4.7.4. ALARMA 1	31
4.7.5. ALARMA 2	35
4.7.6. ALARMA 3	35
4.7.7. ALARMA 4	35
4.7.8. SALIDAS (Modelo DHB-424)	36
4.7.9. SERVICIO	41
4.8 COMUNICACIONES (Modelo DHB-424)	45
4.8.1 CONEXIONADO	45
4.8.2 PROTOCOLO MODBUS.	46
4.8.3 MAPA DE MEMORIA MODBUS.	46
5 CARACTERISTICAS TECNICAS	57
6 MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO	60
7 GARANTIA	60
8 CERTIFICADO CE	61
ANEXO A: MENSAJES DEL DISPLAY	62



HISTÓRICO DE REVISIONES

Fecha	Revisión	Descripción		
12/14	M045B01-01-14A	Versión inicial		
07/15	M045B01-01-15A	Modificación en los apartados: 3.3 3.4 4.4 4.6 4.7 4.8 5		
02/16	M045B01-01-16A	Modificación en los apartados: 3.3.1 3.3.2 4.6 5.		

Tabla 1: Histórico de revisiones.

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.



1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

- a) El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
- b) El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
- c) Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
- d) Compruebe que está equipado con:
 - Una guía de instalación,
 - 4 Retenedores para la sujeción posterior del equipo,
 - 2 bornes de conexión.
 - Etiquetas adhesivas con las unidades de medida.



Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el transportista y/o con el servicio postventa de **CIRCUTOR**.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **DHB-4xx** es un equipo programable de panel, que mide: señales analógicas estándar procedentes de sensores, temperatura (RTD y Termopar), resistencia y la hora actual.

Existen 2 versiones del equipo en función de la cantidad de alarmas y comunicaciones del equipo.

- ✓ **DHB-402**, dispone de 2 relés de alarma.
- ✓ DHB-424, dispone de 4 relés de alarma, 2 salidas analógicas y comunicaciones RS-485



El equipo dispone de:

- 4 teclas, que permiten moverse por las diferentes pantallas y realizar la programación del equipo.

- Entradas para la medida de señal analógica de tensión, corriente y temperatura.
- Display LCD, para visualizar todos los parámetros.
- 2 relés de alarma, totalmente programables (modelo DHB-402).
- 2 salidas analógicas, totalmente programables.(modelo DHB-424).
- 4 relés de alarma, totalmente programables (modelo DHB-424).
- Comunicaciones RS-485, MODBUS RTU©. (modelo DHB-424).
- 1 salida colector abierto, NPN (modelo DHB-424).



3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS



Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo DHB-4xx debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimentación y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar medidas en ambientes peligrosos o explosivos.



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como de la medida.

Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa.



3.2.- INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza en panel. El espesor no debe exceder los 6 mm. Taladro del panel de $92^{+0.6} \times 45^{+0.6}$ mm.



Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

Todas las conexiones quedan en el interior del cuadro eléctrico. El equipo debe introducirse en el panel desde el frontal. Fijar el equipo con los 4 retenedores, el panel (**Figura 1**)

Sección del cable para las conexiones de hasta: 2.5 mm².

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido de un interruptor magneto-térmico o dispositivo equivalente, éste deberá estar situado cerca del equipo, de fácil acceso para el operario y debidamente marcado.



Figura 1: Instalación y fijación del equipo



3.3.- BORNES DEL EQUIPO

3.3.1.- Relación de bornes, modelo DHB-402

Tabla 2:Relación de bornes del DHB-402.			
Bornes del equipo			
1:10V +, Entrada de tensión 9: AL1, Salida de relé alarma 1 (NA)			
2: GND -, Entrada de masa de tensión y corriente 10: AL1, Salida de relé alarma 1 (Común)			
3: 20mA +, Entrada de corriente	11: AL2, Salida de relé alarma 2 (NA)		
4: 60mV +, Entrada de Termopar	12: AL2, Salida de relé alarma 2 (Común)		
5: 60mV -, Entrada Termopar	13, 14: Sin uso.		
6,7,8: Resistencia-sondas RTD	15, 16: Alimentación auxiliar.		



Figura 2:Bornes del DHB-402

Nota: Las lineas de entrada, salida y alimentación auxiliar están separadas galvánicamente entre ellas.



3.3.2.- Relación de bornes, modelos DHB-424

Bornes del equipo			
1 :10V +, Entrada de tensión	22: GND, para RS485		
2: GND -, Entrada de masa de tensión y corriente	23: 10V+, Salida analógica de tensión		
3: 20mA +, Entrada de corriente	24: 10V, Salida analógica de tensión		
4: 60mV +, Entrada de Termopar	25: 20mA+, Salida analógica de corriente		
5: 60mV -, Entrada Termopar	26: 20mA, Salida analógica de corriente		
6,7,8: Resistencia-sondas RTD	27: OC+, Salida de colector abierto (NPN)		
9: AL1, Salida de relé alarma 1 (NA)	28: OC, Salida de colector abierto (NPN).		
10: AL1, Salida de relé alarma 1 (Común)	29, 30 : Sin uso		
11: AL2, Salida de relé alarma 2 (NA)	31: AL3 , Salida relé de alarma 3 (Común)		
12: AL2, Salida de relé alarma 2 (Común)	32: AL3 , Salida relé de alarma 3 (NC)		
13, 14: Sin uso.	33: AL3, Salida relé de alarma 3 (NA)		
15, 16: Alimentación auxiliar.	34: AL4, Salida relé de alarma 4 (Común)		
20 : B , RS485	35: AL4 , Salida relé de alarma 4 (NC)		
21: A , RS485	36: AL4 , Salida relé de alarma 4 (NA)		

Tabla 3:Relación de bornes del DHB-424

20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29 30 31 32 33 34 35 36**

DHB-402 / DHB-424

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516

Figura 3: Bornes del DHB-424

Nota: Las lineas de entrada, salida, alimentación auxiliar y comunicaciones RS-485 están separadas galvánicamente entre ellas.



3.4.- ESQUEMA DE CONEXIONADO

3.4.1.- Conexión de las señales analógicas estándar



Figura 4: Conexión de las señales estándar, modelos DHB-402 y DHB-424.

3.4.2.- Conexión para la medida de temperatura



Figura 5: Conexión de medida de temperatura, modelos DHB-402 y DHB-424.



4.- FUNCIONAMIENTO

4.1.- PARÁMETROS DE MEDIDA

El equipo mide todos los parámetros de la Tabla 4:

Tabla 4: Parámetros de medida

Parámetro		Rango de visualización	Rango máximo de visualización
Topoión	Rango : 10 V	-10 10 V	-13 13 V
Tension	<i>Rango :</i> 60 mV	0 60 mV	-10 63 mV
Corriente		-20 20 mA	-24 24 mA
Temperatura : Termo	opar tipo J	- 100 1200 °C	- 200 1200 °C
Temperatura : Termo	opar tipo K	- 100 1370 °C	- 200 1370 °C
Temperatura : Termo	opar tipo N	- 100 1300 °C	- 200 1300 °C
Temperatura : Termopar tipo E		- 100 1000 °C	- 200 1000 °C
Temperatura : Termopar tipo R		- 50 1760 °C	- 50 1768 °C
Temperatura : Termopar tipo S		- 50 1760 °C	- 50 1765 °C
Temperatura : RTD tipo PT100		- 200 850 °C	- 205 855 °C
Temperatura : RTD tipo PT500		- 200 850 °C	- 205 855 °C
Temperatura : RTD tipo PT1000		- 200 850 °C	- 205 855 °C
Desistansis	Rango : 400 Ω	0 400 Ω	0 410 Ω
Resistencia	Rango : 4000 Ω	0 4000 Ω	0 4010 Ω
Hora actual		0.00 23.59	0.00 23.59



4.2.- DISPLAY

El display está dividido en 2 áreas:



Figura 6: Áreas del display del DHB-4xx

✓ Área de datos de medida, donde se visualiza el valor del parámetro medido o calculado por el equipo.

✓ Área de unidad de medida, donde podemos ver la unidad del parámetro que se está visualizando. Para ello es necesario seleccionar la etiqueta con la unidad de medida que se desee utilizar y pegarla en el espacio reservado para ello. Posteriormente activar el LED correspondiente (ver apartado "4.7.9.4. VISUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDI-DA").

y dispone de 5 LEDs, Figura 7:





✓4 LEDs de **alarma**, donde aparece señalizada la alarma activada.

✓ 1 LED **tiempo de medida**, indica que el tiempo de cálculo no ha finalizado.

El equipo dispone de un display LED de tres colores: rojo, verde y naranja.

En función de los parámetros programables en el menú display (**límite inferior de color**, **límite superior de color**, **color inferior**, **color medio** y **color superior**) el equipo puede cambiar el color del display automáticamente.

Ejemplo: En una medida de temperatura podemos programar que el display esté en color verde cuando la temperatura sea menor de 10°C, en color naranja cuando esté entre 10°C y 50°C y en color rojo para temperaturas mayores de 50°C. Ver apartado *"4.7.3.- DISPLAY."*



4.3.- FUNCIONES DE TECLADO

El **DHB-4xx** dispone de 4 teclas para moverse por las diferentes pantallas y para realizar la programación del equipo (**Tabla 5**):

Tecla	Pulsación corta	Pulsación larga (3 s)
-	-	Entra en el menú de configuración (Modo edición)
	Visualización valor máximo.	-
	Visualización valor mínimo.	-
	-	Entra en el menú de configuración (Modo visualización)
	Borrado del valor máximo	-
	Borrado del valor mínimo	_
	-	Borrado de LED de alarma

Tabla 5: Función de las teclas en las pantallas de medida.

4.4.- SALIDA COLECTOR ABIERTO, OC (Modelo DHB-424)

El equipo **DHB-424** dispone de una salida colector abierto tipo NPN, bornes 27 y 28 de la **Tabla** 3, que indica un sobrerango en la medida.

Ver "5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS"

4.5.- AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES

Normalmente la medida de un instrumento viene dada por la ecuación de una recta, es decir, tenemos dos pares de puntos que nos relacionan medida con indicación.

Pero puede darse el caso en que dos puntos no sean suficientes para ajustar el funcionamiento de la señal.

Por ello, el **DHB-4xx** es capaz de ajustar ecuaciones no lineales con hasta un máximo de 20 puntos (**Figura 8**).





Figura 8: Ajuste de ecuaciones no lineales.

Una vez seleccionado el número de puntos con los que la función será linealizada (el número de funciones es uno menos que el número de puntos), se deben programar los sucesivos puntos por medio de otorgarle los valores medidos (Xi) y los valores que se espera que se correspondan con ellos (Yi) (0 < i < n).

Durante la aproximación de la función, hay que recordar que para las funciones no lineales, a mayor número de segmentos lineales menor será el error relativo de la linealización.

Si los valores medidos son menores de **X1**, entonces se reescala en base a la primera recta calculada en los puntos (X1, Y1) y (X2, Y2).

Los valores por encima de Xn (donde n < 22- el último valor de medida), se visualizará un valor calculado en base a la última función lineal configurada.

Ver apartado "4.7.2 AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES." para realizar la configuración de las ecuaciones no lineale

4.6.- ALARMAS

El equipo DHB-402 está provisto con :

 \checkmark 2 relés de alarma, **Alarma 1** y **2**, bornes 9, 10, 11 y 12, de la **Tabla 2**, con contacto normalmente abierto (NA).

 \checkmark 2 alarma, **Alarma 3** y **4**, totalmente programables pero que no están asociadas a ningún relé.

El modelo DHB-424 dispone de:

 \checkmark 2 relés de alarma, **Alarma 1** y **2**, bornes 9, 10, 11 y 12, de la **Tabla 2**, con contacto normalmente abierto (NA).

 \checkmark 2 relés de alarma conmutados, **Alarma 3 y 4,** bornes 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la **Tabla 3**.



Cada una de las alarmas pueden funcionar en los siguientes modos de trabajo (Figura 9):

 \checkmark **n-on**: la alarma se activa cuando el valor medido supera el valor alto **PrH** y no se desactiva hasta que esté por debajo del valor bajo **PrL**.

 \checkmark **n-off:** la alarma se desactiva cuando el valor medido supera el valor alto **PrH** y no se activa hasta que esté por debajo del valor bajo **PrL**.

- on: la alarma se activa cuando el valor medido supera el valor bajo PrL y no se desactiva hasta que esté por encima del valor alto PrH.
- ✓ off: la alarma se desactiva cuando el valor medido supera el valor bajo PrL y no se activa hasta que esté por encima del valor alto PrH.
- ✓ **h-on**: Opción siempre habilitadas para simulación manual.
- ✓ h-off: Opción siempre deshabilitadas para simulación manual.



Figura 9: Modos de trabajo de las alarmas.



4.7.- CONFIGURACIÓN

El equipo dispone de diferente menús de configuración, desde donde se pueden configurar :

- ✓ El parámetro de la entrada.
- ✓ El ajuste de ecuaciones no lineales.
- ✓ El display.
- ✓ Las alarmas.
- ✓ Las salidas (Modelo DHB-424).
- ✓ Los parámetros de servicio.



Figura 10: Acceso a los menús de configuración



El **DHB-4xx** no graba los cambios hasta finalizar la configuración completa. Si se realiza un reset antes de la conclusión de dicha configuración o no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, la configuración realizada no queda almacenada en memoria.

Para entrar en el menú de configuración hay que pulsar la tecla 🛃 durante 3 segundos.

En caso de que el menú de configuración esté bloqueada bajo contraseña se visualiza alternativamente 5EL junto con el valor D parpadeante:



Figura 11: Pantalla de contraseña

Para poder editar la contraseña, pulsar la tecla 🗲

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

CIRCUTOR

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛁 .

Si la contraseña es incorrecta o no se ha introducido ninguna, aparece la pantalla de la **Figura 12**, y el equipo salta a la pantalla de visualización.



Figura 12:Pantalla de contraseña incorrecta.

En caso de que la contraseña sea la correcta, el equipo pasa a la pantalla parámetros **Figura 13.**

Para desbloquear permanentemente el equipo, ver "4.7.9.2. CONTRASEÑA"

Nota: De fábrica, el equipo viene sin contraseña.



4.7.1.- PARÁMETROS DE LA ENTRADA

En este menú se configuran los parámetros de la entrada. Pulsar la tecla para acceder al primer parámetro de configuración.



Figura 13: Pantalla principal del menú de parámetros de entrada.

4.7.1.1.- TIPO DE ENTRADA

En esta pantalla se selecciona el tipo de entrada que se ha conectado al equipo. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente. (**Figura 14**)



Figura 14: Pantallas de parámetro a visualizar.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla

Los parámetros que se pueden visualizar, son:







Entrada de corriente 0 ...20 mA



Entrada de tensión 0...60mV



Hora actual

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla <u>-</u>. El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 14.**

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú parámetros de la entrada (Figura 13).

Valor por defecto: Pt 100 (Pt 1).

4.7.1.2.- VALOR DE COMPENSACIÓN

Nota: Parámetro aplicable a las entradas de temperatura (RTD y Termopar) y medida de resistencia.

En esta pantalla de configuración seleccionaremos el valor de compensación.

Para los sensores RTD este valor está definido por el cable que une el sensor RTD con el equipo.

Para los termopar está definido por la unión fría (cold junction).

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente. (Figura 15).



Figura 15: Pantalla de valor de compensación.

Para editar el parámetro, pulsar la tecla -

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛀 .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla . Validar pulsando la tecla . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 15**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla



Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú parámetros de la entrada (Figura 13).

Rango:Entrada de temperatura RTD o medida de Resistencia : 0 ... 20Ω.Entrada de temperatura Termopar : 0 ... 60°C.

Nota: Si se programa un valor fuera de rango, el equipo activa la compensación automática.

Valor por defecto: 0.

4.7.1.3.- TIEMPO DE MEDIDA

Esta pantalla permite configurar el tiempo de medida de la señal de entrada expresado en segundos.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 16).



Figura 16:Pantalla visualización del tiempo de medida.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🗲.

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla -

Validar pulsando la tecla 🛀. El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 16.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú parámetros de la entrada (Figura 13).

Rango: 1 ... 3600s. Valor por defecto: 1

4.7.1.4.- SALIDA DEL MENÚ

Al finalizar el menú aparece la pantalla de la **Figura 17.** Pulsar la tecla 🛃 para volver a la pantalla principal del menú de parámetros de la entrada

Figura 13.



Figura 17:Pantalla de salida de menú.



4.7.2.- AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES

En este menú se configuran los parámetros para realizar el ajuste de ecuaciones no lineales (ver apartado "*4.5.- AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES"*). Pulsar la tecla para acceder al primer parámetro de configuración.



Figura 18:Menú de ajuste de ecuaciones no lineales.

4.7.2.1.- NÚMERO DE PUNTOS

En esta pantalla se selecciona el número de puntos que configuraremos para ajustar la ecuación no lineal.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 19).



Figura 19:Pantallas de número de puntos.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛀

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de ajuste de ecuaciones no lineales (**Figura 18**).

Rango: 1 ... 21 o No. Valor por defecto: No

Nota: Al programar un valor menor de 2 se desactiva el ajuste de ecuaciones lineales (Los menús 4.7.2.2 VALORES MEDIDOS (Xi) y 4.7.2.3 VALORES ESPERADOS (Yi) ya no son accesibles.)



4.7.2.2.- VALORES MEDIDOS (Xi)

En esta pantalla se configura el valor X1 (valor medido) correspondiente al primer punto de la ecuación.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 20).



Figura 20: Pantallas de configuración de los valores medidos

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🗾. Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla 🔼 .
Para saltar dígito, pulsar la tecla . Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla
En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.
Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla . Validar pulsando la tecla . El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 20 .

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de ajuste de ecuaciones no lineales (Figura 18).

Rango:-19999 ... 99999 **Valor por defecto:** 0

4.7.2.3.- VALORES ESPERADOS (Yi)

En esta pantalla se configura el valor Y1 (valor esperado) correspondiente al primer punto de la ecuación.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 21).



Figura 21:Pantallas de configuración de los valores esperados.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla . Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla .

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛃 .



En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla

Validar pulsando la tecla 🛃 , el equipo vuelve a la pantalla de la Figura 21 .

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla **I** salta a la pantalla principal del menú de ajuste de ecuaciones no lineales (**Figura 18**).

Rango: -19999 ... 99999 **Valor por defecto:** 0

Nota: Las pantallas de configuración **"4.7.2.2 VALORES MEDIDOS (Xi)."** y **"4.7.2.3.- VALORES ESPERADOS (Yi)**"se repetirán tantas veces como número de puntos programados.

Nota: Todos los puntos medidos (Xi) deben estar dentro de la secuencia X1 < X2 < ... < Xi. En el caso de que no se cumpla, el ajuste de ecuaciones no lineales se deshabilita y se establece un indicador en el registro.

4.7.2.4.- SALIDA DEL MENÚ

Al finalizar el menú aparece la pantalla de la Figura 22.

Pulsar la tecla para volver a la pantalla principal del ajuste de ecuaciones no lineales **Figura 18.**



Figura 22:Pantalla fin de menú.



4.7.3.- DISPLAY.

En este menú se configuran las características del display. Pulsar la tecla para acceder al primer parámetro de configuración.



Figura 23:Menú de configuración del display

4.7.3.1.- POSICIÓN MÍNIMA DEL PUNTO DECIMAL DEL VALOR DE VISUALIZACIÓN

En esta pantalla podemos asignarle una posición mínima al punto decimal que se esta visualizando.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 24).



Figura 24: Pantallas de configuración del punto decimal del display.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla

Para saltar de una posición a otra del punto decimal, pulsar la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 24.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla . Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú del display (**Figura 23**).

Valor por defecto: 0000.0

4.7.3.2.- COLOR INFERIOR.

En pantalla podemos configurar el color inferior del display. Es decir, el color del display cuando el valor de medida está por debajo del **límite inferior de color** (ver apartado "4.7.3.5. LÍMI-TE INFERIOR DE COLOR.").

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 25).



Figura 25:Pantallas de color medio.



Para poder editar las opciones, pulsar la tecla

Las opciones de color son:



Verde.



Naranja.

Rojo.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛀 . El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 25.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 💶 salta a la pantalla principal del display (Figura 23).

Valor por defecto: Verde (Green).

4.7.3.3. COLOR MEDIO

En pantalla podemos configurar el color medio del display. Es decir, el color del display cuando el valor de medida esté entre el límite inferior de color (ver apartado"4.7.3.5. LÍMITE INFERIOR DE COLOR.") y el límite superior de color (ver apartado "4.7.3.6. LÍMITE SUPERIOR DE CO-LOR").

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 26).



Figura 26:Pantallas de color medio.

Para poder editar las opciones, pulsar la tecla Las opciones de color son:





Verde.





Rojo.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla



Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🗲 . El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 26.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del display (Figura 23).

Valor por defecto: Naranja (Orange).

4.7.3.4. COLOR SUPERIOR

En pantalla podemos configurar el color superior del display. Es decir, el color del display cuando el valor de medida esté por encima del **límite superior de color** (ver apartado *"4.7.3.6. LÍMITE SUPERIOR DE COLOR"*).

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 27)



Figura 27:Pantallas de color superior.

Para poder editar las opciones, pulsar la tecla . Las opciones de color son:



Verde.



Naranja.



Rojo.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 27**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de display (Figura 23).

Valor por defecto: rojo (red).



4.7.3.5. LÍMITE INFERIOR DE COLOR

En pantalla podemos configurar el valor que designa el límite inferior de color. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 28**).



Figura 28:Pantallas límite inferior de color.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🗲.

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla . Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla

Validar pulsando la tecla . El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 28.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de display (Figura 23).

Rango: -19999 ... 99999. **Valor por defecto:** 50.000.

4.7.3.6. LÍMITE SUPERIOR DE COLOR

e coltor dígito, pulsor la toolo

En pantalla podemos configurar el valor que designa el límite superior de color. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 29**).



Figura 29:Pantallas de límite superior de color.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla		
Para modificar el valor del dígito seleccionado	, pulsar repetidamente la tecla	^ .

Para saliar	aigito, puis				_
Cuando el	valor sea e	l deseado, se	e valida j	pulsando	la tecla

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.



Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla **Seleccionar**. Validar pulsando la tecla **Seleccionar**. El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 29**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de display (Figura 23).

Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: 80.000.

4.7.3.7. DESBORDAMIENTO INFERIOR.

En pantalla podemos configurar el valor por debajo del cual, en el display, se visualizará las

señales de desbordamiento inferior

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 30)



Figura 30:Pantallas de desbordamiento inferior.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🛁.

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛁 . En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla . Validar pulsando la tecla . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 30**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de display (Figura 23).

Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: -19999.



4.7.3.8. DESBORDAMIENTO SUPERIOR

En pantalla podemos configurar el valor por encima del cual, en el display, se visualizará las señales de desbordamiento superior

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 31)



Figura 31:Pantallas desbordamiento superior.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla . Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla .

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛀 .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla

Validar pulsando la tecla - El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 31.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 💶 salta a la pantalla principal del menú de display (Figura 23).

Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: 99999

4.7.3.9. SALIDA DEL MENÚ

Al finalizar el menú aparece la pantalla de la **Figura 32.** Pulsar la tecla — para volver a la pantalla principal del menú de display **Figura 23**.



Figura 32:Pantalla fin de menú.



4.7.4. ALARMA 1

En este menú se configuran los parámetros de la alarma 1. Pulsar la tecla para acceder al primer parámetro de configuración.



Figura 33: Pantalla de configuración del Relé de Alarma 1.

4.7.4.1. PARÁMETRO

En esta pantalla se selecciona el parámetro sobre el que se va a aplicar la alarma En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente. (**Figura 34**).



Figura 34: Pantallas de configuración del parámetro de alarma.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🥣. Los parámetros son:



Tipo de entrada que se ha conectado al equipo.



Hora actual

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 34**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de alarmas (Figura 33).

Valor por defecto: Tipo de entrada que se ha conectado al equipo (InP).



4.7.4.2. TIPO DE ALARMA

En esta pantalla podemos seleccionar el funcionamiento de la alarma (ver apartado "4.6.-ALARMAS").

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 35)



Figura 35:Pantallas de tipos de alarmas.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla <a>.. Los opciones son:



n-on



on



Activación manual del relé de alarma.



Desactivación manual del relé de alarma.

n-off

off

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 35**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de alarmas (Figura 33).

Valor por defecto: Desactivación manual del relé de alarma (H-off).

4.7.4.3. VALOR BAJO DE ALARMA

En esta pantalla podemos configurar el valor bajo de la alarma, **PrL**. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 36**).



Figura 36:Pantalla del valor bajo de alarma.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🗲 .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla Validar pulsando la tecla 🛃 , el equipo vuelve a la pantalla de la Figura 36.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de alarmas (Figura 33).

Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: 100.00

Nota: PrL> PrH causará la deshabilitación de la alarma.

4.7.4.4. VALOR ALTO DE ALARMA

En pantalla podemos configurar el valor alto de la alarma, **PrH**. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente, (Figura 37).

Figura 37:Pantallas del valor alto de alarma.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla 🗲

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛀 .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que gueda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla Validar pulsando la tecla 🛃 . El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 37.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 💶 salta a la pantalla principal del menú de alarmas (Figura 33).

Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: 200.00 Nota: PrL> PrH causará la deshabilitación de la alarma.

Manual de Instrucciones











4.7.4.5. RETARDO EN LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

En esta pantalla se configura el retardo en la conexión y desconexión de la alarma. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 38**).



Figura 38: Pantallas de retardo de conexión/desconexión.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla . Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla .

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛁.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de alarmas (Figura 33).

Rango: 0 ... 32400 segundos. **Valor por defecto:** 0

4.7.4.6. LEDs

En estas pantallas podemos activar el enclavamiento de los LEDs del display que nos indican si se ha activado una alarma.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 39).



Figura 39:Pantalla de configuración de LEDs.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla Las opciones son:





En el momento en que la condición de alarma deja de cumplirse, el LED correspondiente se apaga.

Cuando la condición de alarma deja de cumplirse, el LED correspondiente sigue encendido.

Es necesario pulsar la combinación de teclas 🖵 🛁 para apagarlo.



Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 39.**

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de alarmas (Figura 33).

Valor por defecto: LEDs de alarma desenclavados (OFF).

4.7.4.7. SALIDA DEL MENÚ.

Al finalizar el m<u>enú</u> aparece la pantalla de la **Figura 40**.

Pulsar la tecla 🛃 para volver a la pantalla principal del menú de alarmas Figura 33.



Figura 40:Pantalla fin de menú.

4.7.5. ALARMA 2

En este menú se configuran los parámetros de la alarma 2. Ver apartado *"4.7.4. ALARMA 1"*

4.7.6. ALARMA 3

En este menú se configuran los parámetros de la alarma 3. Esta alarma no está asociada a un relé en el modelo **DHB-402.** Ver apartado *"4.7.4. ALARMA 1"*

4.7.7. ALARMA 4

En este menú se configuran los parámetros de la alarma 4. Esta alarma no está asociada a un relé en el modelo **DHB-402**. Ver apartado *"4.7.4. ALARMA 1"* CIRCUTOR



4.7.8. SALIDAS (Modelo DHB-424)

En este menú se configuran las salidas del equipo. Pulsar la tecla para acceder al primer parámetro de configuración.



Figura 41:Pantalla de configuración de salidas.

4.7.8.1. SALIDA ANALÓGICA: PARÁMETRO (Modelo DHB-424)

En esta pantalla se selecciona el parámetro sobre el que se va a aplicar la salida analógica. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente. (**Figura 42**)



Figura 42:Pantalla de configuración de la salida analógica: contador.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🛃



Tipo de entrada que se ha conectado al equipo.



Hora actual.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛀 .

El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 42.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de salidas (Figura 41).

Valor por defecto: Tipo de entrada que se ha conectado al equipo (InP).

4.7.8.2. SALIDA ANALÓGICA: TIPO (Modelo DHB-424)

En esta pantalla se selecciona el tipo de la salida analógica. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 43**).



Figura 43: Pantalla de configuración de la salida analógica: tipo.



Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla



Tensión 0 ... 10V.



Corriente 0 ... 20 mA.



Corriente 4 ... 20 mA.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 43**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla . Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de salidas (**Figura 41**).

Valor por defecto: Tensión 0 ... 10V

4.7.8.3. SALIDA ANALÓGICA: VALOR CERO (Modelo DHB-424)

En esta pantalla configuramos el valor de visualización que deseamos tener en el inicio de la salida analógica (**0** V, **0** mA o **4** mA dependiendo del tipo de salida seleccionada). En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 44**).



Figura 44:Pantalla de configuración de la salida analógica: valor cero.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla . Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛃 .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante. Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla

Validar pulsando la tecla 🛁. El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 44.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de salidas (Figura 41). Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: 0.0000



4.7.8.4. SALIDA ANALÓGICA: VALOR FONDO DE ESCALA (Modelo DHB-424)

En esta pantalla configuramos el valor de visualización que deseamos tener en el fin de la salida analógica (**10 V** o **20 mA** dependiendo del tipo de salida seleccionada). En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 45**).



Figura 45:Pantalla de configuración de la salida analógica: valor fondo de escala.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛀 .

En ese momento se selecciona la posición del punto decimal, que queda parpadeante.

Para seleccionar el lugar del punto decimal, pulsar la tecla Validar pulsando la tecla . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 45**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de salidas (Figura 41).

Rango: -19999 ... 99999. Valor por defecto: 99999

4.7.8.5. COMUNICACIONES MODBUS: VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Modelo **DHB-424**)

Pantalla de configuración de la velocidad de transmisión del puerto RS-485. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 46**).



Figura 46:Pantallas de configuración de las comunicaciones Modbus: Velocidad de transmisión.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla Las opciones que permite son:



4800 bauds.



9600 bauds.





Valor por defecto: 19200 bps

4.7.8.6. COMUNICACIONES MODBUS: PROTOCOLO DE TRANSMISIÓN (Modelo **DHB-424**)

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de salidas (Figura 41).

Pantalla en la que se configura el tipo de protocolo de transmisión del puerto RS-485 En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 47**).



Figura 47: Pantallas de configuración de las comunicaciones Modbus: Protocolo de transmisión.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla 🛃

Las opciones que permite son:



Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 . El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 47**.



Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla . Al pulsar la tecla salta a la pantalla principal del menú de salidas (**Figura 41**).

Valor por defecto: 8 bits de datos - sin paridad- 1 bit de stop (r8n1)

4.7.8.7. COMUNICACIONES MODBUS: DIRECCIÓN (Modelo DHB-424)

Pantalla de configuración de la dirección del equipo en la red Modbus. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 48**).



Figura 48: Pantallas de configuración de las comunicaciones Modbus: Dirección Modbus.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla 🛀.

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla

Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛁 .El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 48.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de salidas (Figura 41) Rango: 0 ... 247. Valor por defecto: 1

Nota: Si el valor que se otorga a la dirección es 0, se deshabilitan las comunicaciones.

4.7.8.8. SALIDA DEL MENÚ

Al finalizar el menú aparece la pantalla de la Figura 49.

Pulsar la tecla para volver a la pantalla principal del menú de salidas Figura 41.



Figura 49:Pantalla fin de menú.



4.7.9. SERVICIO

En este menú se configuran los parámetros de servicio del equipo. Pulsar la tecla para acceder al primer parámetro de configuración.



Figura 50:Pantalla de servicios

4.7.9.1. CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Pantalla que permite reestablecer la configuración por defecto del equipo. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 51**).



Figura 51:Pantallas de configuración por defecto.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla



Restaurar los parámetros originales de fábrica.



No se efectúan cambios.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla . Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla 🛁 .

Si se ha seleccionado restaurar los parámetros originales, *YE5*, el equipo realiza la restauración y salta a la pantalla de la **Figura 51**, visualizando de nuevo la opción por defecto, no.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla . Al pulsar la tecla . salta a la pantalla principal del menú de servicios (**Figura 50**).

Valor por defecto: No se efectúan cambios (no).



4.7.9.2. CONTRASEÑA

En esta pantalla podemos introducir una contraseña para acceder a los menús de configuración del equipo.

En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (Figura 52)



Figura 52:Pantallas de contraseña.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla 🗾. Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla 🔼.
Para saltar dígito, pulsar la tecla Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla La do la Figura 52
Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla
Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de servicios (Figura 50)
Rango: 0 60000. Valor por defecto: 0

Nota: Si el valor que se programa es 0, el acceso a los menús se realiza sin contraseña.

4.7.9.3. HORA ACTUAL

Pantalla de ajuste del reloj del equipo a la hora actual. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente (**Figura 53**).



Figura 53: Pantallas de ajuste de hora actual.

Para poder editar en el parámetro, pulsar la tecla -

Para modificar el valor del dígito seleccionado, pulsar repetidamente la tecla Para saltar dígito, pulsar la tecla

Cuando el valor sea el deseado, se valida pulsando la tecla 🛁 .El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 53.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla



Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de servicios (Figura 50)

Rango: 0.00 ... 23.59.

4.7.9.4. VISUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA

Pantalla que permite encender el LED que ilumina las unidades medidas en el caso de que se haya puesto la etiqueta adhesiva. *Ver* apartado *"4.2.- DISPLAY"* En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente. (**Figura 54**)



Figura 54:Pantalla de configuración de visualización de la unidad de medida.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla



LED unidad de medida apagado.



LED de unidad de medida encendido.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla El equipo vuelve a la pantalla de la **Figura 54**.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🗔 salta a la pantalla principal del menú de servicios (Figura 50).

Valor por defecto: LED unidad de medida apagado (Off)



4.7.9.5. TEST DE VISUALIZACIÓN

La pantalla de test consiste en una sucesión de iluminación de todos los segmentos de la pantalla, que permite verificar el correcto funcionamiento de las indicaciones luminosas. En la pantalla se visualiza el símbolo y el valor configurado alternativamente. (**Figura 55**)



Figura 55: Pantallas de test de visualización.

Para poder editar el parámetro, pulsar la tecla <a>.. Las opciones son:



No realizar el test



Iniciar el test de visualización. Para parar, presionar la tecla 🗔 Al

parar el test, el equipo vuelve a poner por defecto la opción <a>ר.

Para saltar de una opción a otra, pulsar repetidamente la tecla

Cuando la opción que se está visualizando sea la deseada, validar pulsando la tecla

El equipo vuelve a la pantalla de la Figura 55.

Para saltar al siguiente parámetro del menú, pulsar la tecla

Al pulsar la tecla 🖵 salta a la pantalla principal del menú de servicios (Figura 50).

Valor por defecto: no realizar el test.

4.7.9.6. SALIDA DEL MENÚ.

Al finalizar el menú aparece la pantalla de la Figura 56.

Pulsar la tecla 🗾 para volver a la pantalla principal del menú de servicios **Figura 50**.

Сспситон	1	2	3	4	DHB-124
1				-	

Figura 56:Pantalla de salida del menú.



4.8.- COMUNICACIONES (Modelo DHB-424)

Los **DHB-424** disponen de una salida de comunicación serie tipo RS-485 con protocolo de comunicaciones **MODBUS RTU** ®

4.8.1.- CONEXIONADO

El estándar RS-485 permite la comunicación directa de 32 equipos en un solo enlace serie de 1200 m de largo (velocidad de 9600 bauds).



Figura 57: Conexión del puerto RS-485

El cable RS-485 debe ser de par trenzado con malla de apantallamiento (mínimo 3 hilos).

Para la configuración de la interfaz, véase apartado de configuración "4.7.8. Salidas (Mode-Io DHB-424)."



4.8.2.- PROTOCOLO MODBUS.

Dentro del protocolo Modbus el DHB-424 utiliza el modo RTU (Remote Terminal Unit).

Las funciones Modbus implementadas en el equipo son:

Función 03 de lectura de múltiples registros.
Función 04 de lectura de registros de entrada.
Función 06 de escritura un registro.
Función 16 de escritura de múltiples registros

Función 17 de identificación del equipo esclavo.

El tiempo máximo de respuesta es de 100 milisegundos.

4.8.3.- MAPA DE MEMORIA MODBUS.

Las direcciones Modbus están en formato decimal.

Dirección	Tipo de valor	Descripción
4000-4049	integer (16 bits)	Valor que se da en un registro de 16 bits.
7000-7039	float (32 bits)	Valor que se da en dos registros sucesivos de 16 bits. Los registros incluyen los mismos datos que en los registros de 32 bits del área 7500. Registros validos solo para la lectura.
7200-7326	float (32 bits)	Valor que se da en dos registros sucesivos de 16 bits. Los registros incluyen los mismos datos que en los registros de 32 bits del área 7600. Los registros pueden ser leídos y escritos.
7500-7519	float (32 bits)	Valor que se da en un registro de 32 bits. Registros válidos solo para la lectura.
7600-7663	float (32 bits)	Valor que se da en un registro de 32 bits. Los registros pueden ser leídos y escritos.

Tabla 6: Tipo de valores en el mapa de memoria MODBUS .

4.8.3.1- Configuración: Menú Parámetros de la entrada

La dirección Modbus está en formato decimal. Para estas variables se permiten las funciones de lectura y escritura.



PARÁMETROS DE LA ENTRADA					
Direc	ción	Símbolo	Descripción		
				Tipo de entrda	
			Valor	Descripción	
			0	Sensor RTD: Pt 100	
			1	Sensor RTD: Pt 500	
			2	Sensor RTD: Pt 1000	
			3	Medida de resistencia hasta 400 Ω	
			4	Medida de resistencia hasta 4000 Ω	
			5	Termopar tipo J	
40	00	EAL I	6	Termopar tipo K	
			7	Termopar tipo N	
			8	Termopar tipo E	
			9	Termopar tipo R	
			10	Termopar tipo S	
			11	Entrada de tensión 010V	
			12	Entrada de corriente 020 mA	
			13	Entrada de tensión 060mV	
			14	Hora actual	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	Γ		Valor de compensación	
7228-7229	7614	LON		-19999 99999	
4003		Ent		Tiempo de medida	
+0				1 3600 s	

Tabla 7: Mapa de memoria MODBUS (Tabla 1)

⁽¹⁾ Valor en dos registros sucesivos de 16 bits.

⁽²⁾ Valor en un registro de 32 bits.

4.8.3.2- Configuración: Parámetros de ajuste de ecuaciones no lineales.

La dirección Modbus está en formato decimal.

Para estas variables se permiten las funciones de lectura y escritura.

Tabla 8:Mapa de memoria Modbus (Tabla 2)

	AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES					
Dirección Sín		Símbolo	Descripción			
40	008	l ndEP	Número de puntos del ajuste de las ecuaciones no lineales. 1 21.			
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	<u>ц</u> і	Valor medido para punto nº 1			
7244-7245	7622		-19999 99999			
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	ш (Valor esperado para punto nº 1 -19999 99999			
7246-7247	7623					
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	uD	Valor medido para punto nº 2 -19999 99999			
7248-7249	7624	ΠΕ				
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u D	Valor esperado para punto nº 2			
7250-7251	7625	זכ	-19999 99999			
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	uD	Valor medido para punto nº3			
7252-7253	7626		-19999 99999			



AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES				
Direc	ción	Símbolo	Descripción	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	υD	Valor esperado para punto nº 3	
7254-7255	7627		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	шц	Valor medido para punto nº 4	
7256-7257	7628	ГЛ	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	чч	Valor esperado para punto nº 4	
7258-7259	7629	_, ,	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	HS	Valor medido para punto nº 5	
7260-7261	7630		-19999 99999	
		95	Valor esperado para punto nº 5	
7202-7203				
7264-7265	7632	HБ	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		Valor esperado para punto nº 6	
7266-7267	7633	96	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		Valor medido para punto nº 7	
7268-7269	7634	H i	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	uп	Valor esperado para punto nº 7	
7270-7271	7635		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	нЯ	Valor medido para punto nº 8	
7272-7273	7636		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	48	Valor esperado para punto nº 8	
/2/4-/2/5	/63/		-19999 999999	
7276 7277	7629	Н9	Valor medido para punto nº 9	
			Veler esperade para punto p ⁰ 0	
7278-7279	7639	99	-19999 99999	
			Valer medide pero punto pº 10	
7290 7291	7640	H 10	-19999 99999	
			Valor concrede pero punto pº 10	
7282-7283	7641	9 ID	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		Valor medido para punto nº 11	
7284-7285	7642	HII	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		Valor esperado para punto nº 11	
7286-7287	7643	311	-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	כו ע	Valor medido para punto nº 12	
7288-7289	7644		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	Ч JP	Valor esperado para punto nº 12	
7290-7291	7645		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	Н (Э	Valor medido para punto nº 13	
7292-7293	/646		-19999 99999	
Direccion 1 ⁽¹⁾		9 IB	Valor esperado para punto nº 13	
1 294-1 295	/ 04 /			
7296-7207	76/18	H 14	valor medido para punto nº 14 -19999 99999	
1200-1231	10-0		10000 00000	



	AJUSTE DE ECUACIONES NO LINEALES				
Diree	cción	Símbolo	Descripción		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	<u>ы</u> п	Valor esperado para punto nº 14		
7298-7299	7649	ריב	-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	LI IE	Valor medido para punto nº 15		
7300-7301	7650		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		Valor esperado para punto nº 15		
7302-7303	7651	ביב	-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	uіс	Valor medido para punto nº 16		
7304-7305	7652		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		Valor esperado para punto nº 16		
7306-7307	7653		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u 17	Valor medido para punto nº 17		
7308-7309	7654		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	9 П	Valor esperado para punto nº 17		
7310-7311	7655		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u 10	Valor medido para punto nº 18		
7312-7313	7656		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u 10	Valor esperado para punto nº 18		
7314-7315	7657	2 10	-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u 10	Valor medido para punto nº 19		
7316-7317	7658		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u 10	Valor esperado para punto nº 19		
7318-7319	7659		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	חכט	Valor medido para punto nº 20		
7320-7321	7660	пси	-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	uon	Valor esperado para punto nº 20		
7322-7323	7661	360	-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	י בע	Valor medido para punto nº 21		
7324-7325	7662		-19999 99999		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	u D I	Valor esperado para punto nº 21		
7326-7327	7663	36 1	-19999 99999		

⁽¹⁾ Valor en dos registros sucesivos de 16 bits.
 ⁽²⁾ Valor en un registro de 32 bits.



4.8.3.3- Configuración: Parámetros del display.

La dirección Modbus está en formato decimal. Para estas variables se permiten las funciones de lectura y escritura.

	DISPLAY				
Direc	cción	Símbolo		Descripción	
			Posic	ión mínima del punto decimal del valor de visualización.	
			Valor	Descripción	
			0	0.0000	
40	09	d_P	1	00.000	
			2	000.00	
			3	0000.0	
			4	00000	
			İ 👘	Color inferior	
			Valor	Descripción	
40	10	CoLdo	0	rEd (rojo)	
			1	BrEEn (verde)	
			2	or RogE(naranja)	
			İ	Color medio	
		ColbE	Valor	Descripción	
40)11		0	rEd (rojo)	
			1	9rEEn (verde)	
			2	orAn9E (naranja)	
				Color superior	
			Valor	Descripción	
40	12	CoLUP	0	rEd (rojo)	
			1	9rEEn (verde)	
			2	orAnge (naranja)	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	[-!! -		Límite inferior de cambio de color.	
7200-7201	7600			-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	[- H I		Límite superior de cambio de color.	
7202-7203	7601			-19999 999999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	ourto		Desbordamiento inferior.	
/204-/205	/602			- 19999 99999	
7206 7207	7602	our Hl		Desbordamiento superior. -19999 99999	
7204-7205 Dirección 1 ⁽¹⁾ 7206-7207	7602 Dirección 2 ⁽²⁾ 7603	ourto ourHl	-19999 99999 Desbordamiento superior. -19999 99999		

Tabla 9:	Мара	de	memoria	Modbus	(Tabla 3)
----------	------	----	---------	--------	----------	---

⁽¹⁾ Valor en dos registros sucesivos de 16 bits.

⁽²⁾ Valor en un registro de 32 bits.



4.8.3.4- Configuración: Parámetros de alarmas.

La dirección Modbus está en formato decimal.

Para estas variables se permiten las funciones de lectura y escritura.

			Descrinción		
Direc		Simbolo		Parámetro (Alarma 1)	
4013			Valor	Descrinción	
		P_8 (Entrada conectada al equino	
			1	Hora actual	
			<u> </u>	Tipo de alarma (Alarma 1)	
			Valor		
				n on	
			1	n-off	
40	14	FRb I	2	on	
			2	off	
			3	hon	
			4	h off	
			5	Deterde en la conovién y descenovién (Alerma 1)	
40	15	4L Y 1		032400 s	
				LED de la alarma 1	
40	10		Valor	Descripción	
40	10	LCOI	0	Enclavamiento del LED de alarma desactivado	
			1	Enclavamiento del LED de alarma activado	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	PrL I	Valor bajo de alarma 1		
				Valor alto do alarma 1	
7210-7211	7605	PrH I	-19999 99999		
				Parámetro (Alarma 2)	
40	17	0 00	Valor	Descripción	
40	17	P_HC	0	Entrada conectada al equipo	
			1	Hora actual	
				Tipo de alarma (Alarma 2)	
			Valor	Descripción	
			0	n-on	
40	10	сирэ	1	n-off	
40	10	COFC	2	on	
			3	off	
			4	h-on	
			5	h-off	
40	19	96.25		Retardo en la conexión y desconexión (Alarma 2) 032400 s	
			1	LED de la alarma 2	
			Valor	Descripción	
40	20	LEd2	0	Enclavamiento del LED de alarma desactivado	
			1	Enclavamiento del LED de alarma activado	



ALARMAS				
Direc	ción	Símbolo		Descripción
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	0_1 2		Valor bajo de alarma 2
7212-7213	7606		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	0_00		Valor alto de alarma 2
7214-7215	7607	FFAE		-19999 99999
				Parámetro (Alarma 3)
40	21	0 00	Valor	Descripción
40	21	r_n_	0	Entrada conectada al equipo
			1	Hora actual
				Tipo de alarma (Alarma 3)
			Valor	Descripción
			0	n-on
	~~		1	n-off
40	22	6363	2	on
			3	off
			4	h-on
			5	h-off
40	23	dL93		Retardo en la conexión y desconexión (Alarma 3)
		LEd3	Valor	
40	24			Enclavamiente del LED de alarma desactivado
				Enclavamiento del LED de alarma activado
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾		'	
7216-7217	7608	PrLB	Valor bajo de alarma 3 -19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾ 7218-7219	Dirección 2 ⁽²⁾ 7609	РгНЭ	Valor alto de alarma 3 -19999 99999	
				Parámetro (Alarma 4)
			Valor	Descripción
40	25	P_84	0	Entrada conectada al equipo
			1	Hora actual
				Tipo de alarma (Alarma 4)
			Valor	Descripción
			0	n-on
			1	n-off
40	26	6364	2	on
			3	off
			4	h-on
			5	h-off
				Retardo en la conexión y desconexión (Alarma 4)
40	27	dL94		032400 s
				LED de la alarma 4
40	28	LEdy	Valor	
				Enclavamiento del LED de alarma desactivado
D			1	Enclavamiento del LED de alarma activado
Dirección 1 ⁽¹⁾		PrL4		Valor bajo de alarma 4
1220-1221	010/	1	1	- 19999 99999



ALARMAS					
Dirección Símbolo		Símbolo	Descripción		
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	РгНЧ	Valor alto de alarma 4		
7222-7223	7611		-19999 99999		

⁽¹⁾ Valor en dos registros sucesivos de 16 bits.

⁽²⁾ Valor en un registro de 32 bits.

4.8.3.5- Configuración: Parámetros del menú de salidas (Modelo DHB-424).

La dirección Modbus está en formato decimal.

Para estas variables se permiten las funciones de lectura y escritura.

Tabla 11:Mapa de memoria MODBUS	(Tabla 5	5)
	(Tabla C	'

SALIDAS (DHB-424)					
Direco	ción	Símbolo		Descripción	
				Parámetro de la salida analógica	
4000	0 0	Valor	Descripción		
402	.9	ר _ חח	0	Entrada conectada al equipo	
			1	Hora actual	
				Tipo de salida analógica	
			Valor	Descripción	
403	80	FAbb	0	Salida de tensión 010V	
			1	Salida de corriente 020mA	
			2	Salida de corriente 420mA	
				Comunicaciones Modbus: velocidad de transmisión	
			Valor	Descripción	
			0	4800 bauds	
403	1	د ۵۱۱	1	9600 bauds	
403)		2	19200 bauds	
			3	38400 bauds	
			4	57600 bauds	
			5	115200 bauds	
				Comunicaciones Modbus: protocolo de transmisión	
			Valor	Descripción	
403	2	Deel	0	8 bits de datos - sin paridad - 2 bits de stop	
403	2	Prot	1	8 bits de datos - paridad par - 1 bit de stop	
			2	8 bits de datos - paridad impar - 1 bit de stop	
			3	8 bits de datos - sin paridad - 1 bits de stop	
403	3	Addr		Dirección Modbus.	
				Aplica los cambios introducidos en la interfaz RS-485	
			Valor	Descripción	
403	34	SRuE	0	No quardar cambios	
			1	Guardar cambios	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾				
7224-7225	7612	HnL		-19999 99999	
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾			Valor fondo de escala la salida analógica	
7226-7227	7613	HnH		-19999 99999	

⁽¹⁾ Valor en dos registros sucesivos de 16 bits.

⁽²⁾ Valor en un registro de 32 bits.



4.8.3.6- Configuración: Parámetros del menú de servicio.

La dirección Modbus está en formato decimal.

Para estas variables se permiten las funciones de lectura y escritura.

Tabla 12:Mapa de memoria MODBUS (Tabla 6).

SERVICIOS							
Dirección	Símbolo	Descripción					
			Configuración por defecto				
4005	666	Valor	Descripción				
4055	366	0	No se efectúan cambios				
		1	Cambio a los parámetros por defecto				
			Contraseña				
4036	55-	Valor	Descripción				
4030	JCC	0	Sin contraseña				
		1 60000	Rango de contraseña				
4037	НоШг	Hora actual <i>Formato: hh.mm</i> hh: horas (0 23) mm: minutos (059)					
			Visualización de la unidad de medida				
1038	Un it	Valor	Descripción				
4038		0	LED unidad de medida apagado				
		1	LED unidad de medida encendido				
			Reset de los valores mínimos y máximos				
4020		Valor	Descripción				
-009		0	No se realiza el reset				
		1	Se realiza el reset				



4.8.3.7- Registro de estado

La dirección Modbus está en formato decimal. Para estas variables se permite la función de lectura y escritura.

Tabla 13:Mapa de memoria MODBUS (Tabla 7).

ESTADO DEL EQUIPO					
Dirección	Símbolo	Descripción			
		Estado del equipo. Describe el estado actual del equipo. Los eventos solo pueden ser borrados.			
		Posición	Descripción		
		Bit15	Suspensión de alimentación		
		Bit14	Reloj RTC. Pérdida de configuración		
		Bit13	Sin uso		
		Bit12	Fallo de comunicación con memoria		
		Bit11	Configuración errónea		
		Bit10	Se ha instalado la configuración por defecto		
4049	כבסבווכ ו	Bit9	Fallo en la medida en datos de memoria		
4040	JENEUJ I	Bit8	Sin uso		
		Bit7	Detectada placa de salida		
		Bit6	Fallo calibración de placa de salida		
		Bit5	Sin uso		
		Bit4	Sin uso		
		Bit3	Error de configuración del ajuste de ecuaciones no lineales		
		Bit2	Sin uso		
		Bit1	Sin uso		
		Bit0	Periodo de medida no finalizado		
		Estad	Estado del equipo. Describe el estado actual del equipo. Los eventos solo pueden ser borrados		
		Posición	Descripción		
		Bit15	Sin uso		
		Bit14	Sin uso		
		Bit13	Sin uso		
		Bit12	Sin uso		
		Bit11	Sin uso		
	SEREUS2	Bit10	Sin uso		
4049		Bit9	Sin uso		
		Bit8	Sin uso		
		Bit7	LED4- Señal de alarma 4		
		Bit6	LED3- Señal de alarma 3		
		Bit5	LED2- Señal de alarma 2		
		Bit4	LED1- Señal de alarma 1		
		Bit3	Estado de relé de alarma 4		
		Bit2	Estado de relé de alarma 3		
		Bit1	Estado de relé de alarma 2		
		Bit0	Estado de relé de alarma 1		



4.8.3.8- Parámetros de información del equipo.

La dirección Modbus está en formato decimal. Para estas variables se permite la función de lectura.

Tabla 14: Mapa de memoria MODBUS (Tabla 8)

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
Dirección 1 ⁽¹⁾	Dirección 2 ⁽²⁾	Nombre	Descripción	Unidad
7000-7001	7500	Identifier	Identificador del equipo. El valor 183 : DHB-4xx	-
7002-7003	7501	Status	Registro del estado actual del equipo.	-
7004-7005	7502	Control	Registro del control de la salida analógica	%
7006-7007	7503	Minimum	Valor mínimo del valor visualizado actualmente	-
7008-7009	7504	Maximum	Valor máximo del valor visualizado actualmente	-
7010-7011	7505	Valor visualizado	Valor visualizado actualmente en el display	-
7012-7013	7506	Current time	Hora actual	-
7014-7015	7507	Wire resistance	Resistencia del cable	Ω
7016-7017	7508	ADC	ADC	
7018-7019	7509	Terminal temperature	Temperatura de los terminales, la medida solo se realiza durante la medida de temperatura por medio de sensores termoeléctricos o durante el tiempo de medida.	°C
7020-7021	7510	Measured value	Valor medido sin realizar el ajuste de ecuacio- nes no lineales.	-
7022-7023	7511	EMF	Medida EMF en los terminales del equipo,cuando se realiza la medida de la temperatura a través de termopares.	μV
7024-7025	7512	Resistance	Medida de la resistencia de la línea cuando la medida de la temperatura se realiza mediante RTD.	Ω

⁽¹⁾ Valor en dos registros sucesivos de 16 bits.

⁽²⁾ Valor en un registro de 32 bits.



5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo : DHB-402		
Código	Alimentación auxiliar	
M22027	85 253 V ~ / 85 253 V	
M220270020000	20 40 V ~ / 20 60 V	

Modelo: DHB-424			
Código	Alimentación auxiliar		
M22028	85 253 V ~ / 85 253 V		
M220280020000	20 40 V ~ / 20 60 V		

Alimentación en CA					
Tensión nominal	M22027 o M22028 M220		M2202700	70020000 o M220280020000	
	85 253 V~		20 40 V~		
Frecuencia	40 400Hz				
Consumo	2.1 9.5 VA				
Categoría de la Instalación	CAT III 300V				
Alimentación en CC					
_ .,	M22027 o M22028		M220270	M220270020000 o M220280020000	
Tension nominal	85 25	53 V		20 60 V	
Consumo	2.1 5.5W				
Categoría de la Instalación	CAT III 300V				
	Seña	l de entrada			
		Ran	go	Precisión ⁽¹⁾	
Entrada de tensión 0 10V		-10 10V			
Entrada de corriente 0 20mA		-10	10V	0.1	
Entrada de tensión 60 mV		-10 -20 2	10V 20 mA	0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV	Α	-10 -20 2 0 60	10V 20 mA 0 mV	0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1	10V 20 mA 0 mV 200°C	0.1 0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J Termopar : tipo K	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1 -100 1	10V 20 mA 0 mV 200°C 370°C	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J Termopar : tipo K Termopar : tipo N	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1 -100 1	10V 20 mA 0 mV 200°C 370°C 300°C	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J Termopar : tipo K Termopar : tipo N Termopar : tipo E	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1 -100 1 -100 1	10V 20 mA 200°C 370°C 300°C 000°C	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J Termopar : tipo K Termopar : tipo N Termopar : tipo E Termopar : tipo R	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1 -100 1 -100 1 -100 1 -50 1	10V 20 mA 200°C 370°C 300°C 000°C 760°C	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J Termopar : tipo K Termopar : tipo N Termopar : tipo E Termopar : tipo R Termopar : tipo S	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1 -100 1 -100 1 -50 1	10V 20 mA 200°C 370°C 300°C 000°C 760°C 760°C	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	
Entrada de tensión 60 mV Termopar : tipo J Termopar : tipo K Termopar : tipo N Termopar : tipo E Termopar : tipo R Termopar : tipo S RTD : PT100	A	-10 2 -20 2 0 60 -100 1 -100 1 -100 1 -50 1 -50 1 -200 1	10V 20 mA 200°C 370°C 370°C 300°C 000°C 760°C 760°C 850°C	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	

 RTD : PT1000
 -200 ... 850°C
 0.1

 Resistencia : 400Ω
 0 ... 400Ω
 0.1

 Resistencia : 4000Ω
 0 ... 4000Ω
 0.1

 Hora actual
 00.00 ... 23.59
 0.5 s. / 24 horas

⁽¹⁾ El error máximo de la medida = (Precisión /100) x Fondo de escala.

Resistencia de carga mínima

Compensación Automática			
Termopar	1°C		
RTD	0.5°C		
Resistencia	0.2 W		
Salidas analógicas			
Barrier and the large lists	Corriente	Tensión	
Rango nominal de la salida	0-20 mA o 4-20 mA	0 10 V===	

≤ 500Ω

≥ 500Ω



Salidas de relés				
Contided relées	DHB-402		DHB-424	
Cantidad reles.	2		4	
Tensión máxima contactos abiertos	250 V ~			
Corriente máxima	0.5 A			
Potencia máxima de conmutación	1	500 W o	1250 VA	
Vida eléctrica (250V CA / 5A)		1×10⁵	ciclos	
Vida mecánica		1×10 ⁶	ciclos	
Salida colector abierto (Modelo DHB-424)				
Тіро		NF	ν̈́Ν	
Tensión / Corriente		30 V	/ 30 mA	
Comunicaciones (I	Modelo DHB-424	1)		
Bus de campo		RS	G-485	
Protocolo de comunicación		Modb	ous RTU	
Velocidad	4800-9600	- 19200	-38400-57600-115200	
Bits de stop		1	- 2	
Paridad	sin - par - impar			
Interfaz con	el usuario			
Display		LED 5	5 dígitos	
Teclado		4 teclas		
LED		5	LED	
Características	Características ambientales			
Temperatura de trabajo		-25°C	+55°C	
Temperatura de almacenamiento	-30°C +70°C			
Humedad relativa (sin condensación)	25 95%			
Altitud máxima	2000 m			
Grado de protección	Parte posterior: IP10/ Frontal: IP65			
Características mecánicas				
Dimensiones (Figura 58)	96×48×93 mm			
Peso	< 0.2 Kg			
Envolvente	Plastico V0 autoextinguible			
Norn	nas			
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: ricas. Inmunidad en entornos industriales.	Normas gené-	UNE EN	N 61000-6-2 :2006	
Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4 néricas. Norma de emisión en entornos industriale	: Normas ge- s.	UNE EN	N 61000-6-4:2007	
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de trol y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos gener	medida, con- ales	UNE EN	N 61010-1:2011	





Figura 58: Dimensiones del DHB-4xx.



6.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR, SA**

Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España) email: sat@circutor.es

7.- GARANTÍA

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.

 No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la devolución. La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenamiento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
 consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos: Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro Por agua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada. Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento. Si el comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.

8.- CERTIFICADO CE



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE CE DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE

Por la presente We hereby Par le présent CIRCUTOR, S.A.

Con dirección en: With address in: Avec adresse à: Vial Sant Jordi, s/n 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) ESPAÑA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto: *We declare under our responsibility that the product: Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit:*

> **Instrumentación digital** Digital intrumetation Instruments digitaux

Serie: DHB-102, DHB-124, DHB-202, DHB-224, DHB-302, DHB-324, DHB-402, DHB-424

CIRCUTOR

Marca CIRCUTOR Brand Marque

Siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante,

Provided that it is installed, maintained and used in application for which it was made, in accordance with relevant installation standards and manufacturer's instructions,

Toujours qu'il soit installé, maintenu et utilisé pour l'application par lequelle il a été fabriqué, d'accord avec les normes d'installation applicables et suivant les instructions du fabricant,

Cumple con las prescripciones de la(s) Directiva(s):

Complies with the provisions of Directive(s):

Accomplie avec les prescriptions de la (les) Directive(s):

2006/95/CE 2004/108/CE 2011/65/CE

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) : It is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) : Il est en conformité avec la (les) norme(s) suivante(s) ou autre(s) document(s) normatif (ves) :

> IEC 61010-1:2010 IEC 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-4:2011

Año de marcado "CE": 2015 Year of affixing "CE" marking: An de mise en application du marquage "CE":

Revisado en Viladecavalls Fecha: 16/12/2015 Date: Date :

Nombre y Firma: Name and signature : Nom et signature : Ferran Gil Torné General Manager Directeur Général **Sello** Stamp Tampon

CIRCUTOR, S.

NIF A-08513178

Vial Sant Jordi, s/n. 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) Spain Tel. (+34) 93 745 29 00

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain - Tel.(+34) 937 452 900 - central@circutor.es



ANEXO A: MENSAJES DEL DISPLAY

Después del encendido del equipo o durante el trabajo de medición, pueden aparecer las pantallas de error de la **Tabla 15.**

Mensajes de error			
	Desbordamiento superior del rango de valor de medida. Este mensaje también puede indicar una ruptura en el circuito del sensor (Termopar o RTD)		
	Desbordamiento inferior del rango de valor de medida. Este mensaje también puede indicar un cortocircuito en el circuito del sensor (Termopar o RTD)		
	Error de comunicación con la memoria de datos. Contactar con el Servicio de atención al cliente.		
	Error de parámetro. Error en los datos de configuración. Se cargará la configuración por defecto después de presionar cualquier tecla.		
	Los parámetros por defecto han sido cargados. Para continuar con el trabajo, pulsar cualquier tecla		
	Error de almacenamiento de los valores medidos por el equipo (valor medido, valor máximo, valor mínimo) Presionar cualquier tecla para volver al trabajo de medición del equipo. Después de presionarla, la pantalla ErdEF se visualizará durante 1 segundo.		
	Error de calibrado de la salida analógica. Presionar cualquier tecla para volver al trabajo de medición del equipo. Las salidas analógicas no estarán en servicio. Contactar con el Servicio de atención al cliente.		
	Se han perdido los valores de calibración. Contactar con el Servicio de atención al cliente.		



CIRCUTOR, SA Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.es central@circutor.es