

# Analizadores de consumo





# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

(M064B01-01-18A)

CE





## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.



# PELIGRO

Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.



#### ATENCIÓN

Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

# Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:



Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños , tanto personales como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio.

Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

## ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**CIRCUTOR, SA** se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del dispositivo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

**CIRCUTOR, SA** pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web.

www.circutor.com





**CIRCUTOR,SA** recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con el equipo.

# CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENIDO	4
HISTÓRICO DE REVISIONES	6
SÍMBOLOS	6
1 COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN	7
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
3 - INSTALACIÓN DEL EQUIPO	
31 - RECOMENDACIONES PREVIAS	8
3 2 - INSTAL ACIÓN	9 9
3.3 - BORNES DEL EQUIPO	10
3 3 1 - Wibee-M-I	10
3 3 2 - Wibee-M-P	10 10
3.3.2 Wibeee-M-N	10 11
2.3.4 Wibeec T P	11
3.3.4 Wibeee-I-R	11 12
	۲۲ ۲۵
3.4 ESQUEMAS DE CONEXIONADO	۲۷ ۲۵
3.4.1 Wibeee-W-L	۲۷ ۲۵
3.4.2 Wibeee T I	10 10
5.4.5. WIDECC-I-L	13 • •
3.4.4 WIDeee-I-K	14
	14
3.5 INICIALIZACIÓN DEL EQUIPO	15
	15
3.5.2 MODO COMPARTIDO DIRECTO	16
3.6 CALIBRACION	17
4 FUNCIONAMIENTO	18
4.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	18
4.2 PARAMETROS DE MEDIDA	18
	18
4.2.1.* WID666-M-L 1 WID666-M-K	
4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P	19
4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-R 4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED	19 19
4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-R 4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR	19 19 20
4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-K 4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA	19 19 20 20
4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-K 4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN	19 19 20 20 22
4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-K 4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL	19 20 20 20 22 22
4.2.1 Wibece-M-L T Wibece-M-K 4.2.2 Wibece-T-L, Wibece-T-R Y Wibece-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB	19 20 20 20 22 23
4.2.1 Wibece-M-L T Wibece-M-K 4.2.2 Wibece-T-L, Wibece-T-R Y Wibece-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO	19 20 20 22 22 23 24
4.2.1 Wibece-M-L T Wibece-M-K 4.2.2 Wibece-T-L, Wibece-T-R Y Wibece-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.1 INICIO	19 20 22 22 22 23 24 28
4.2.1 Wibece-M-L T Wibece-M-K 4.2.2 Wibece-T-L, Wibece-T-R Y Wibece-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2 DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS	19 20 22 22 23 24 28 28
<ul> <li>4.2.1 Wibece-M-L T Wibece-M-K</li> <li>4.2.2 Wibece-T-L, Wibece-T-R Y Wibece-3P</li> <li>4.3 INDICADORES LED</li> <li>4.4 PULSADOR</li> <li>4.5PUESTA EN MARCHA</li> <li>5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN</li> <li>5.1APLICACIÓN MÓVIL</li> <li>5.2 PLATAFORMA WEB</li> <li>5.2.1 INICIO</li> <li>5.2.2 DASHBOARD</li> <li>5.2.3 DISPOSITIVOS</li> <li>5.2.4 - NOTIFICACIONES</li> </ul>	19 20 22 22 23 24 28 29 29
4.2.1 Wibece-M-L T Wibece-M-K 4.2.2 Wibece-T-L, Wibece-T-R Y Wibece-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2 DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS 5.2.4 NOTIFICACIONES 5.2.5.	19 20 20 22 23 24 28 29 29 29
4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-R Y Wibeee-3P 4.2.2 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2 DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS 5.2.4 NOTIFICACIONES 5.2.5 INFORMES	19 20 20 22 23 24 28 29 29 30
<ul> <li>4.2.1 Wibeee-M-L T Wibeee-M-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3 INDICADORES LED.</li> <li>4.4 PULSADOR</li> <li>4.5PUESTA EN MARCHA.</li> <li>5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN</li> <li>5.1APLICACIÓN MÓVIL.</li> <li>5.2 PLATAFORMA WEB.</li> <li>5.2.1 INICIO.</li> <li>5.2.2 DASHBOARD</li> <li>5.2.3 DISPOSITIVOS</li> <li>5.2.4 NOTIFICACIONES.</li> <li>5.2.5 INFORMES.</li> <li>5.2.6 AYUDA.</li> </ul>	19 20 20 22 23 24 24 29 29 30 32
4.2.1 Wibeee-T-L Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2 DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS 5.2.4 NOTIFICACIONES 5.2.5 INFORMES 5.2.6 AYUDA 5.3 SERVIDOR WEB INTERNO	19 20 20 22 23 23 24 29 30 32 32 32
4.2.1.* Wibeee-M-L 1 Wibeee-M-R Y Wibeee-3P 4.2.2.* Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3.* INDICADORES LED 4.4.* PULSADOR 4.5.* PUESTA EN MARCHA 5.* VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1.* APLICACIÓN MÓVIL 5.2.* PLATAFORMA WEB 5.2.1.* INICIO 5.2.2.* DASHBOARD 5.2.3.* DISPOSITIVOS 5.2.4.* NOTIFICACIONES 5.2.5.* INFORMES 5.2.6.* AYUDA 5.3.* SERVIDOR WEB INTERNO 5.3.1.* INSTANT DATA	19 20 20 22 23 24 29 29 30 32 32 32
4.2.1 Wibeee-T-L   Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2 DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS 5.2.4 NOTIFICACIONES 5.2.5 INFORMES 5.2.6 AYUDA 5.3 SERVIDOR WEB INTERNO 5.3.1 INSTANT DATA 5.3.2 NETWORK	19 20 20 22 23 24 28 29 30 32 32 33 34
4.2.1. Wibeee-M-L T Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.2.2. Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3. INDICADORES LED 4.4. PULSADOR 4.5. PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2. PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2. DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS 5.2.4 NOTIFICACIONES 5.2.5 INFORMES 5.2.6 AVUDA 5.3. SERVIDOR WEB INTERNO 5.3.1. INSTANT DATA 5.3.2. NETWORK 5.3.3. ADVANCED OPTIONS	19 20 20 22 23 24 28 29 30 32 32 33 34 34
4.2.1. Wibeee-N-L Wibeee-T-R Y Wibeee-3P 4.3 INDICADORES LED 4.4 PULSADOR 4.5PUESTA EN MARCHA 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5.1APLICACIÓN MÓVIL 5.2 PLATAFORMA WEB 5.2.1 INICIO 5.2.2 DASHBOARD 5.2.3 DISPOSITIVOS 5.2.4 NOTIFICACIONES 5.2.6 AYUDA 5.3 SERVIDOR WEB INTERNO 5.3.1 INSTANT DATA 5.3.2 NETWORK 5.3.3 ADVANCED OPTIONS 5.3.4 GENERAL OPTIONS	19 20 20 22 23 24 24 29 30 32 32 32 34 34 35
4.2.1. WIDEGENTL WIDEGENT WIDEGENT WIDEGENT A.2.2. WIDEGENT WIDEGE	19 20 20 22 23 24 24 29 30 32 31 31 35 35
4.2.1. WIDEEE-M-L TWIDEEE-M-K YWIDEEE-3P. 4.2.2. WIDEEE-M-L TWIDEEE-T-R YWIDEEE-3P. 4.3. INDICADORES LED. 4.4. PULSADOR. 4.5. PUESTA EN MARCHA. 5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 5.1. APLICACIÓN MÓVIL. 5.2. PLATAFORMA WEB. 5.2.1. INICIO. 5.2.2. DASHBOARD. 5.2.3. DISPOSITIVOS. 5.2.4. NOTIFICACIONES. 5.2.5. INFORMES. 5.2.6. AYUDA. 5.3. SERVIDOR WEB INTERNO. 5.3.1. INSTANT DATA. 5.3.2. NETWORK. 5.3.4. GENERAL OPTIONS. 5.3.4. GENERAL OPTIONS. 5.4. CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET. 5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS.	19 20 20 22 23 23 24 29 30 32 32 33 34 35 35
<ul> <li>4.2.1.* Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3 INDICADORES LED.</li> <li>4.4. PULSADOR.</li> <li>4.5PUESTA EN MARCHA.</li> <li>5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN.</li> <li>5.1APLICACIÓN MÓVIL.</li> <li>5.2. PLATAFORMA WEB.</li> <li>5.2.1 INICIO.</li> <li>5.2.2 DASHBOARD.</li> <li>5.2.3 DISPOSITIVOS.</li> <li>5.2.4 NOTIFICACIONES.</li> <li>5.2.6 AYUDA.</li> <li>5.3 SERVIDOR WEB INTERNO.</li> <li>5.3.1 INSTANT DATA.</li> <li>5.3.2 NETWORK.</li> <li>5.3.3 ADVANCED OPTIONS.</li> <li>5.4 CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.1 CONSULTA DE PARÁMETROS.</li> <li>5.4.2 CONFIGURACIÓN</li> </ul>	19 20 20 22 23 23 24 29 29 30 32 31 35 35 35 38
<ul> <li>4.2.1. Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3. INDICADORES LED.</li> <li>4.4. PULSADOR.</li> <li>4.5. PUESTA EN MARCHA.</li> <li>5. VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN.</li> <li>5.1. APLICACIÓN MÓVIL.</li> <li>5.2. PLATAFORMA WEB.</li> <li>5.2.1. INICIO.</li> <li>5.2.2. DASHBOARD.</li> <li>5.2.3. DISPOSITIVOS.</li> <li>5.2.4. NOTIFICACIONES.</li> <li>5.2.6. AYUDA.</li> <li>5.3. SERVIDOR WEB INTERNO.</li> <li>5.3.1. INSTANT DATA.</li> <li>5.3.2. NETWORK.</li> <li>5.3.3. ADVANCED OPTIONS.</li> <li>5.4 CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS.</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN MEDIANTE ROS.</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN MEDIANTE ANDIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN</li> </ul>	19 20 20 22 23 24 29 29 30 32 31 31 35 35 38 40
<ul> <li>4.2.1. Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3 INDICADORES LED.</li> <li>4.4 PULSADOR.</li> <li>4.5 PUESTA EN MARCHA.</li> <li>5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN.</li> <li>5.1 APLICACIÓN MÓVIL.</li> <li>5.2 PLATAFORMA WEB.</li> <li>5.2 PLATAFORMA WEB.</li> <li>5.2.1. INICIO.</li> <li>5.2.2. DASHBOARD .</li> <li>5.2.3. DISPOSITIVOS.</li> <li>5.2.4. NOTIFICACIONES.</li> <li>5.2.5. INFORMES.</li> <li>5.2.6. AYUDA.</li> <li>5.3.1. INSTANT DATA.</li> <li>5.3.2. NETWORK.</li> <li>5.3.3 ADVANCED OPTIONS.</li> <li>5.3.4. GENERAL OPTIONS.</li> <li>5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS.</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.1 CONSULTA DE PARÁMETROS.</li> <li>5.4.2 CONFIGURACIÓN</li> </ul>	19 20 20 22 23 24 28 24 28 29 30 30 32 31 34 35 35 35 35 35 38
<ul> <li>4.2.1 Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3 INDICADORES LED.</li> <li>4.4 PULSADOR</li> <li>4.5PUESTA EN MARCHA</li> <li>5 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN</li> <li>5.1APLICACIÓN MÓVIL</li> <li>5.2 PLATAFORMA WEB</li> <li>5.2.1. INICIO.</li> <li>5.2.2. DASHBOARD</li> <li>5.2.3. DISPOSITIVOS</li> <li>5.2.4. NOTIFICACIONES</li> <li>5.2.6. AYUDA.</li> <li>5.3 SERVIDOR WEB INTERNO.</li> <li>5.3 ADVANCED OPTIONS</li> <li>5.3.4. GENERAL OPTIONS</li> <li>5.4 CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN</li> </ul>	19 20 20 22 23 24 24 29 30 30 32 31 34 35 35 35 35 35 35 40 40 40
<ul> <li>4.2.1. Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3. INDICADORES LED.</li> <li>4.4. PULSADOR.</li> <li>4.5. PUESTA EN MARCHA</li> <li>5. VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN.</li> <li>5.1APLICACIÓN MÓVIL</li> <li>5.2. PLATAFORMA WEB.</li> <li>5.2.1. INICIO.</li> <li>5.2.2. ☑ DASHBOARD.</li> <li>5.2.3. ☑ DISPOSITIVOS.</li> <li>5.2.4. ☑ NOTIFICACIONES.</li> <li>5.2.6. ☑ AYUDA.</li> <li>5.3 SERVIDOR WEB INTERNO.</li> <li>5.3.1. INSTANT DATA.</li> <li>5.3.2. NETWORK.</li> <li>5.3.3. ADVANCED OPTIONS.</li> <li>5.4 CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS.</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET.</li> <li>5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS.</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN</li> <li>6.1 ENTORNO DE USO Y SALUD.</li> <li>6.2 COMUNICACIONES WI-FI.</li> <li>6.3 PROTOCOLO MODBUS TCP.</li> </ul>	19 20 20 22 23 24 24 29 30 32 30 32 31 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 40 40 40
<ul> <li>4.2.1. Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3. INDICADORES LED.</li> <li>4.4. PULSADOR</li> <li>4.4. PULSADOR</li> <li>5. PUESTA EN MARCHA.</li> <li>5. VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN</li> <li>5.1. APLICACIÓN MÓVIL</li> <li>5.2. PLATAFORMA WEB</li> <li>5.2.1. INICIO.</li> <li>5.2.2. DASHBOARD</li> <li>5.2.3. DISPOSITIVOS</li> <li>5.2.4. NOTIFICACIONES</li> <li>5.2.6. AVUDA</li> <li>5.2.5. INFORMES.</li> <li>5.2.6. AVUDA</li> <li>5.3.4. ORMES</li> <li>5.3.4. ORVER INTERNO</li> <li>5.3.4. OENERAL OPTIONS</li> <li>5.4.1. CONSULTA DE PARÁMETROS</li> <li>5.4.2. CONFIGURACIÓN</li> <li>6.4. COMUNICACIONES WI-FI.</li> <li>6.4. MAPA DE MEMORIA MODBUS</li> </ul>	19 20 20 22 23 24 24 29 29 30 32 32 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 40
<ul> <li>4.2.1. Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P.</li> <li>4.3. INDICADORES LED.</li> <li>4.4. PULSADOR</li> <li>4.5. PUESTA EN MARCHA.</li> <li>5. VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN</li></ul>	19 20 20 22 23 24 23 24 29 29 30 32 31 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 40



9 GARANTÍA	
10 CERTIFICADO CE	47



#### **HISTÓRICO DE REVISIONES**

Fecha	Revisión	Descripción	
12/17	M064B01-01-17A	Versión Inicial	
01/18	M064B01-01-18A	Modificaciones en los apartados: 7.	

#### Tabla 1: Histórico de revisiones.

# SÍMBOLOS

#### Tabla 2: Símbolos.

Símbolo	Descripción	
CE	Cumple con las normas europeas pertinentes.	
<b>%</b>	No quitar de conductores vivos peligrosos no colocarlo a su alrededor.	
	Doble aislamiento.	
~	Corriente alterna.	
X	Equipo bajo la directiva europea 2012/19/EC. Al finalizar su vida útil, no deje el equipo en un contenedor de residuos domésticos. Es necesario seguir la normativa local sobre el reciclaje de equipos electrónicos.	

**Nota :** Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.



#### **1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN**

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

- a) El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
- b) El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
- c) Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
- d) Compruebe que está equipado con:
  - Una guía de instalación,
  - Un set de imanes,

#### 2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Wibeee** es un método nuevo para la adquisición de datos eléctricos a fin de facilitar la toma de decisiones a la hora de comprender el uso de la energía eléctrica. La tecnología utilizada, cuya fijación es mediante clip, está basada en el sistema patentado DINZERO y consiste en fijar de forma sencilla el equipo en el cable o simplemente en la parte superior de un PIA.

Una vez encendido, el equipo convierte los parámetros medidos en información que se envía mediante una conexión inalámbrica.



Existen 5 modelos del equipo :

- ✓ Wibeee-M-L modelo monofásico con conexión de neutro a la izquierda.
- ✓ Wibeee-M-R modelo monofásico con conexión de neutro a la derecha.
- ✓ Wibeee-T-L modelo trifásico con conexión de neutro a la izquierda.
- ✓ Wibeee-T-R modelo trifásico con conexión de neutro a la derecha.
- ✓ Wibeee-3P modelo trifásico sin conexión de neutro.

Los modelo dispone de:

- 2 LED de indicación.
- 1 pulsador de Reset
- Comunicaciones Wi-Fi.

A través de la aplicación móvil **Wibeee Circutor**, de la pagina web **http://wibeee.circutor**. **com**, o del **Servidor Web interno** del equipo, se accede a los datos medidos por el equipo



## 3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

#### **3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS**

	Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo ma- nipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario ( guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas homologadas) para evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a con- ductores con corriente y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de instrucciones.
--	---

La instalación del equipo Wibeee debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimentación y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a personas o instalaciones.

Limite el funcionamiento del equipo a la categoría de medición, tensión o valores de corriente especificados.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar medidas en ambientes peligrosos, explosivos, húmedos o mojados.



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como de la medida.

Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa.



3.2.- INSTALACIÓN

Antes de utilizar el Wibeee, asegúrese de que las condiciones sean apropiadas para el trabajo y que el equipo de protección sea adecuado.
La utilización de <b>Wibeee</b> en conductores no aislados está limitada a 265 V~ a la frecuencia de potencia.
Para la medición de un conductor no aislado, utilice el equipo de protección personal que sea necesario y apropiado.
El equipo debe ir instalado después del magnetotérmico. (Imax : 63A)

Los pasos a seguir para realizar la instalación del equipo son:

1. Retirar el panel de protección del cuadro eléctrico.



Figura 1: Retirar el panel de conexión.

2. Montar el equipo prestando atención para que el borne neutro (N) corresponda al cable neutro de la instalación (el equipo podría resultar dañado si se realiza una instalación incorrecta). Colocar los conectores magnéticos en la dirección del interruptor automático y cerca del cuerpo del **Wibeee**.



Figura 2: Montar el equipo.



- 3. Comprobar que queda fijado.
- 4. Comprobar que el LED Rojo está encendido y parpadea.
- 5. Tras unos segundos, el LED Azul empezará a parpadear.

# 3.3.- BORNES DEL EQUIPO

## 3.3.1.- Wibeee-M-L

#### Tabla 3:Relación de bornes del Wibeee-M-L.



Figura 3:Bornes Wibeee-M-L.

# 3.3.2.- Wibeee-M-R

Tabla 4:Relación de bornes del Wibeee-M-R.

Bornes del equipo Wibeee-M-R		
1: L1, Entrada de tensión		
2: N, Neutro		



Figura 4:Bornes Wibeee-M-R.

## 3.3.3.- Wibeee-T-L

Tabla 5:Relación de bornes del Wibeee-T-L.

Bornes del equipo Wibeee-T-L		
1: N, Neutro	3: L2, Entrada de tensión L2	
2: L1, Entrada de tensión L1	4: L3, Entrada de tensión L3	



Figura 5:Bornes Wibeee-T-L.

#### 3.3.4.- Wibeee-T-R

Tabla 6:Relación de bornes del Wibeee-T-R.

Bornes del equipo Wibeee-T-R		
1: L1, Entrada de tensión L1	3: L3, Entrada de tensión L3	
2: L2, Entrada de tensión L2	4: N, Neutro	



Figura 6:Bornes Wibeee-T-R.

🔲 CIRCUTOR



#### 3.3.5.- Wibeee-3P

Tabla 7:Relación de bornes del Wibeee-3P.

Bornes del equipo Wibeee-3P		
1: L1, Entrada de tensión L1	3: L3, Entrada de tensión L3	
2: L2, Entrada de tensión L2		



Figura 7:Bornes Wibeee-3P.

## 3.4.- ESQUEMAS DE CONEXIONADO

# 3.4.1.- Wibeee-M-L



Figura 8: Esquema de conexión Wibeee-M-L.



### 3.4.2.- Wibeee-M-R





3.4.3.- Wibeee-T-L







#### 3.4.4.- Wibeee-T-R



Figura 11: Esquema de conexión Wibeee-T-R.

#### 3.4.5.- Wibeee-3P



Figura 12: Esquema de conexión Wibeee-3P.

CIRCUTOR

3.5.- INICIALIZACIÓN DEL EQUIPO

Para iniciar la comunicación con el equipo es necesario:

- 1.- Disponer de acceso a Internet a través de una red inalámbrica.
- 2.- Comprobar que los siguientes puertos estén abiertos:
  - Puerto 8080 para Http Get / Post.
  - Puerto 53 para DNS
  - Puerto 80 para Internet

**Nota:** El router de **Orange Livebox Next** presentan una incompatibilidad con los equipo **Wibeee** en el modo de seguridad "WPA/WPA2", y estos no se conectan. En el modo "solo WPA2" se conectan correctamente.

El acceso a los datos del Wibeee se puede realizar de dos maneras:

- ✓ Modo aplicación.
- ✓ Modo compartido directo.

# 3.5.1.- MODO APLICACIÓN



En el modo aplicación los datos medidos por el **Wibeee** se suben a la nube, y se accede a ellos a través de la aplicación **Wibeee CIRCUTOR**. Al usar este modo quedan vinculados el **Wibeee** y el usuario que lo ha configurado, de esta manera el usuario puede tener control sobre el equipo, consultar los datos enviado, gráficas y gestionar grupos de equipos.

Los pasos a seguir para la inicialización del equipo en modo aplicación, son:

**1.-** Escanear el código QR para descargar la aplicación u obtenerla a partir de la dirección: **http://wibeee.circutor.com** 



2.- Abrir la aplicación Wibeee CIRCUTOR. Y seguir los pasos indicados en la misma.



#### 3.5.2.- MODO COMPARTIDO DIRECTO

	 3
1	711

En el modo compartido directo se accede directamente a los datos del **Wibeee** a través del servidor web integrado en el equipo, de esta forma se pueden consultar las medidas en tiempo real que está capturando en ese instante y configurar el equipo de forma manual. Esto permite cambiar parámetros como el servidor y el puerto al que el **Wibeee** enviará los datos. Al configurar un **Wibeee** usando este modo no hay vínculo entre el usuario y el equipo, por lo tanto, la única manera de acceder al equipo una vez está conectado a la red es conocer su IP y acceder a ésta mediante un buscador.

Los pasos a seguir para la inicialización del equipo en modo compartido directo, son:

1.- En un smartphone/tablet, utilizar los ajustes de la conexión Wi-Fi para conectarse a Wibeee.

**2.-** Obtener acceso a la configuración de red y a las medidas instantáneas a través del navegador, mediante la dirección: **http://192.168.1.150** 

Usuario: user Password: user



#### 3.6.- CALIBRACIÓN

Una vez instalado e inicializado el equipo, es necesario realizar la calibración del mismo.

En la aplicación móvil **Wibeee Circutor**, el proceso de calibración aparece automáticamente durante la instalación.

Los pasos a realizar son:

**1.-** Una vez instalado el equipo correctamente, medir la corriente de la L1 con una pinza amperimétrica, e introducir el valor en la pantalla de calibración, **Figura 13**.

Nota: la calibración se debe realizar cuando por el equipo pasa una corriente de 5 ... 10A.



Figura 13: Pantalla calibración.

2.- Repetir la calibración para cada una de las líneas de medida del equipo.



Si se omite el proceso de calibración durante la instalación del equipo, no se garantiza la precisión de las medidas.



Si se cambian o se mueven los cables de medida después de la calibración, es necesario repetir la calibración. A través de menú *Edición* es posible volver a calibrar el equipo.



## 4.- FUNCIONAMIENTO

4.1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

**Wibeee** es un equipo de medida de consumo eléctrico, con conexión inalámbrica vía Wi-Fi para visualizar o descargar todos los datos medidos mediante cualquier dispositivo smartphone, tablet o PC.



El equipo puede trabajar en dos modos de funcionamiento:

#### ✓ Modo aplicación

En el modo aplicación los datos medidos por el **Wibeee** se suben a la nube, y se accede a ellos a través de la aplicación **Wibeee CIRCUTOR** o de la plataforma Web http:// wibeee.circutor.com.

#### ✓ Modo compartido directo

En el modo compartido directo se accede directamente a los datos del **Wibeee** a través del Servidor Web integrado en el equipo.

**Nota:** El servidor Web integrado en el equipo también es accesible en el modo de funcionamiento aplicación.

#### 4.2.- PARÁMETROS DE MEDIDA

El equipo mide y registra los siguientes de parámetros:

#### 4.2.1.- Wibeee-M-L Y Wibeee-M-R

Parámetro	Unidades		
Tensión	V		
Corriente	A		
Frecuencia	Hz		
Potencia Activa	kW		
Potencia Aparente	kVA		
Potencia Reactiva inductiva	kvarL		
Potencia Reactiva capacitiva	kvarC		
Factor de potencia	PF		
Energía Activa	kWh		
Energía Reactiva	kvarh		



Parámetro	Unidades			
Energía Reactiva Inductiva	kvarLh			
Energía Reactiva Capacitiva	kvarCh			
Coste	-			
Emisiones CO <sub>2</sub>	KgCO <sub>2</sub>			

Tabla 8 (Continuación) : Parámetros de medida del Wibeee-M-L y Wibeee-M-R.

#### 4.2.2.- Wibeee-T-L, Wibeee-T-R Y Wibeee-3P

Parámetro	Unidades	Fases L1-L2-L3	Total
Tensión	V	✓	✓
Corriente	А	✓	✓
Frecuencia	Hz	✓	✓
Potencia Activa	kW	✓	✓
Potencia Aparente	kVA	✓	✓
Potencia Reactiva inductiva	kvarL	✓	✓
Potencia Reactiva capacitiva	kvarC	✓	✓
Factor de potencia	PF	✓	✓
Energía Activa	kWh	✓	✓
Energía Reactiva	kvarh	✓	✓
Energía Reactiva Inductiva	kvarLh	✓	✓
Energía Reactiva Capacitiva	kvarCh	✓	✓
Coste	-	✓	✓
Emisiones CO <sub>2</sub>	KgCO <sub>2</sub>	✓	✓

Tabla 9: Parámetros de medida del Wibeee-T-L, Wibeee-T-R y Wibeee-3P.

#### 4.3.- INDICADORES LED

El equipo dispone de 2 LEDs de estado, Figura 15 y Tabla 10.









LED	Descripción
Rojo	Parpadeo: Equipo alimentado.
Azul	Indica el estado de la conexión: <b>Parpadeo lento (1s) :</b> Generando una red Wi-Fi. <b>Parpadeo rápido (&lt;1s) :</b> Conectado a una red Wi-Fi. <b>Encendido fijo:</b> Envío de datos a través de la red.

Table 10, Deseringián de LEDe

#### 4.4.- PULSADOR

El equipo dispone de un pulsador de **Reset**, **Figura 16**, para restablecer la configuración de fabrica del equipo (pulsar durante más de 6 segundos).



#### Figura 16:Pulsador Reset.

#### 4.5.-PUESTA EN MARCHA

En la puesta en marcha del equipo, el Wibeee pasa por diferentes estados:

#### 1.- Estado Configuración

LED **Azul**  $\rightarrow$  Parpadeo lento (1s) LED **Rojo**  $\rightarrow$  Parpadeo lento (1s)

En este estado el **Wibeee** genera una red Wi-Fi propia llamada **WIBEEE\_xx:xx:xx**. Su utilidad es únicamente para realizar la configuración del equipo y que éste se conecte a la red del usuario.

Si se desea volver a este estado para obtener condiciones iniciales se deberá presionar durante más de 6 segundos el pulsador de **Reset.** El equipo borra cualquier configuración anterior y vuelve a los valores por defecto.

2.- Estado Conectando ...

LED **Azul**  $\rightarrow$  Apagado LED **Rojo**  $\rightarrow$  Parpadeo lento (1s)

En este estado **Wibeee** está gestionando la conexión con el router/ Access Point. Este estado debe durar unos 40 segundos, en buenas condiciones de cobertura Wi-Fi. En lugares con poca cobertura Wi-Fi puede tardar algo más.



Si supera los 2 minutos se recomienda volver al estado inicial, comprobar la cobertura Wi-Fi y volver a empezar el proceso.

Si no puede conectarse al Wi-Fi el equipo lo vuelve a intentar 5 veces, si aun así persiste la desconexión pasa a modo **Configuración** (para permitir cambiar la configuración sin abrir el cuadro) durante 5 minutos; posteriormente reintenta nuevamente una vez reconectar y mientras no logre reconectarse mantiene este modo de alternancia. (5 minutos en estado de **Configuración** y 1 intento de conexión).

#### 3.- Estado Conectando

LED **Azul**  $\rightarrow$  Parpadeo rápido (<1s) LED **Rojo**  $\rightarrow$  Parpadeo lento (1s)

En este estado el equipo se ha conectado a la red Wi-Fi y está a la espera de finalizar la primera transmisión de datos satisfactoria.

Cuando consigue realizar el primer envío de datos de forma satisfactoria pasará al estado "Conectado y enviando OK"

Si el equipo no puede realizar el primer envío de datos de forma correcta, lo vuelve a intenta 3 veces, si no logra enviarlo se reinicia la conexión Wi-Fi y reintenta 3 veces más el envío del paquete. Se mantiene en este estado hasta que no realice el primer envío de forma satisfactoria.

#### 4.- Estado Conectando y enviado OK

LED **Azul**  $\rightarrow$  Encendido fijo. LED **Rojo**  $\rightarrow$  Parpadeo lento (1s)

Una vez el equipo está configurado y conectado a la red en Infraestructura del usuario éste comienza automáticamente a enviar datos del consumo eléctrico de la instalación al servidor (cada minuto).

También permite acceder a medidas instantáneas mediante peticiones a sus servidores XML y Modbus internos.



CIRCUTOR

#### 5.- VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Una vez instalado e iniciado el equipo, es posible acceder a todos los datos del mismo a través de diferentes métodos, en función del modo funcionamiento del equipo, **Figura 17**.



#### 5.1.-APLICACIÓN MÓVIL

La aplicación móvil **Wibeee Circutor** es compatible con iOS y Android, y dispone de versión para smartphone y tablets.

En ella se pueden visualizar y configurar todos los parámetros que mide el equipo,



Figura 18: Aplicación móvil Wibeee Circutor.



#### 5.2.- PLATAFORMA WEB

La Figura 19 nuestra la pantalla principal de la plataforma Web http://wibeee.circutor.com

Home mechanics construction	٢					5) 10
Course .						
18,50	74.4	- NAME OF T		an a an	te de sant breatier aller	
530,80	14.5.0	1104.000			-50	
397,78	100.0	and the		S S D L L L L L	The second se	2
600,00	aut i					
			12	200 A		
			-	144		19
			Annual Sector Se	100 million (100 m	or the second	
			Lange .	10000	1.0mi	144.00
				Annual Annual Annual		
			a contrast.	Televent.	an	

Figura 19:Pantalla principal de la plataforma Web.

A través de esta pantalla se puede acceder a los diferentes apartados de la plataforma:

 $\checkmark$  **Inicio**, resumen de los consumos, visualización de graficas y acceso a las opciones de configuración de los dashboard (interfaz gráfica).

- **W**: **Dashboard**, visualización de todos los dashboard de todos los equipos activos.
  - : Dispositivos, acceso a todos los equipos conectados.
  - . Notificaciones, visualización del histórico de notificaciones.
    - : Informes, acceso a la generación de informes periódicos.
- **: Ayuda**, pantalla de ayuda.





La pantalla Inicio, esta dividida en diferentes áreas:

 $\checkmark$  En el área de la **Figura 20**, se muestra un resumen del consumo y de las emisiones de CO<sub>2</sub> del último mes, del mes actual y la previsión para el final de mes. También se visualiza el valor objetivo configurado.

## Home

Última actualización 03/05/2017 10:13:03



 $\checkmark$  En el área de la **Figura 21** se muestran 2 de las posibles gráficas que se pueden visualizar. En la **Tabla 8** y **Tabla 9** se indican todos los parámetros que se pueden visualizar gráficamente.

Utilizar las fechas < > para pasar de una gráfica a otra.



✓ En el área de la Figura 22 se muestran las últimas medidas enviadas por el equipo.

10145	FRECUENCIA	FACTOR DE POTENCIA
1,85 A	50,02 Hz	0,18
POTENCIA REACTIVA CAP	POTENCIA APARENTE	POTENCIA ACTIVA
0,00 kvarC	0,37 kVA	0,06 kW
ENERGÍA REACTIVA (ND)	EMERGÍA SEACTIVA CAP	
766,56 kvarLh	-0,37 kvarCh	
	INTASI 1,55 A POTENCIA REACTIVA CAP 0,00 kvarč EMERGIA REACTIVA IND 766,56 kvarLh	IFMAG     FRECUERICIA       1,55 A     50,02 Hz       POTENCIA REACTIVA CAP     POTENCIA APARENTE 0,37 kVA       0,00 kvarč     0,37 kVA       ENERGIA REACTIVA NID     ENERGIA SEACTIVA CAP       766,56 kvarLh     -0,37 kvarCh



✓ En el área de la Figura 23 se accede a las opciones de configuración de los equipos y dashboard, ver *"5.2.1.1.- Pantalla de configuración de los equipos / dashboard"*.



Figura 23: Acceso al área de configuración de equipos/dashboard.

CIRCUTOR



#### 5.2.1.1.- Pantalla de configuración de los equipos / dashboard

En la pantalla de configuración de los equipos / dashboard es posible configurar los siguientes datos:

#### ✓ DISPOSITIVO

Nombre		
Mono_sat		
Selecciona Dashboard	Mac	

Figura 24: Pantalla de configuración: Dispositivo.

En este apartado se introducen los datos básicos del equipo:

Nombre : Nombre del equipo.

Selecciona Dashboard: Selección del dashboard.

Mac: Dirección MAC del equipo.

**2-4 Cuadrantes:** Selección de medida de 2 cuadrantes (Consumo) o 4 cuadrantes (Consumo y Generación).

#### ✓ LUGAR



Figura 25: Pantalla de configuración: Lugar.



En este apartado se introducen los datos de localización del equipo:

**Nombre :** Nombre del lugar donde se encuentra el equipo. **Zona horaria:** Zona horaria. **Longitude, Latitude:** Ubicación del equipo.

#### ✓ COSTE

Coste		
Precio kWh	Impuestos (%):	
0	0	×
Otros Impuestos (%):	Otros Costes ( C	oste /Día):
0	0	×
Precio diario del servicio ( Costo /kW Día):	e Día de Facturaci	ón
	0	*
0	Debe ser mayor	a 0
	Potencia Contra	tada (kW):

Figura 26: Pantalla de configuración: Coste

En este apartado se introducen los costes:

Precio kWh : Precio del kWh.
Impuestos (%), Otros Impuestos (%) : Tasas e impuestos.
Otros Costes (Coste/día): Otros costes.
Precio diario del servicio (Coste/kW Día): Coste en kW por día.
Día de facturación: Día de facturación.
Potencia contratada (kW): Potencia contratada.

#### ✓ OBJETIVO Y NOTIFICACIONES

Objetivo (kWh)		
Objetivo Límite : 600	×	
Notificaciones		Editar
Notificaciones		
<ul> <li>Wibeee has been inactive for 1 day</li> </ul>		O
<ul> <li>Wibeee has been inactive for 3 days</li> </ul>		Ο
- Overvoltage		Ο
- Undervoltage		Ο
<ul> <li>High consumption</li> </ul>		

Figura 27: Pantalla de configuración: Objetivo y Notification.

En este apartado se introduce:

CIRCUTOR

**Objetivo Límite (kWh) :** El valor máximo de consumo al que se quiere llegar, en kWh.

Y se activan o desactivan las siguientes notificaciones:

- Wibeee has been inactive for 1 day, Wibeee ha estado inactivo durante un día.
- Wibeee has been inactive for 3 days, Wibeee ha estado inactivo durante tres día.
- **Overvoltage**, alarma de sobretensión.
- Undervoltage, alarma de mínima tensión.
- High consumption, alarma por alto consumo en la instalación.

# 5.2.2.- DASHBOARD

La pantalla Dashboard, Figura 28, muestra todos los dashboards activos.



Figura 28: Pantalla Dashboard.

También es posible realizar una gráfica comparando diferentes dashboards, para ellos solo es necesario seleccionar los dashboards a comparar seleccionando la casilla, tal y como se muestra en la **Figura 29**.



Figura 29: Selección del dashboard Fabrica.



# 5.2.3.- DISPOSITIVOS

La pantalla Dispositivos, Figura 30, muestra un listado de todos los equipos conectados.

CIRCUTOR demo wibecegijoiroutor.com						
$\otimes$	agana Mana					
	TIPO -	STATUS (LUGAR) =	MAC -	ZONA HORARIA =		
Desrboard		O getale	c0138/df	Europe/Enuscels		
Dispositive	HOME	•	c01928bc	Europe/Brussels		
	MONO_SAT	0 Sat	e02e0050	Europe/Madrid		
Notificaciones	WIBEEE LLINARS	<ul> <li>Llinars del Vallès.</li> </ul>	c02bff61	Europe/Madrid		

Figura 30: Pantalla Dispositivos.

# 5.2.4.- NOTIFICACIONES

La pantalla **Notificaciones**, **Figura 31**, muestra un histórico de todas las notificaciones que se han generado.

<b>C</b> C I	RCUTOR		dema wibeee	@circutor.com
	Pontificatives		۹ کې	03/04/2017/03/05/2017
Deshboard	TIPO -	τίτυιο -	DESCRIPCIÓN -	FECHA -
Dispositivo	0	Overvoltage     Overvoltage	We inform you that an overvoltage has been detected in your device Wibeee Llinars in the last few bours. We inform you that an overvoltage has been detected in your device Wibeee Llinars in the last few bours.	10-04-2017
(aformes	0	Overvoltage	We inform you that an overvoltage has been detected in your device Wibeee Ulnars in the last few hours.	10-04-2017
(?) Ayuda	0	Overvoltage     Overvoltage	We inform you that an overvoltage has been detected in your device Wibeee Llinars in the last few hours.	10-04-2017

Figura 31: Pantalla Notificaciones.





La pantalla Informes, Figura 32, está formada por dos áreas:

[] CI	RCUTOR						ferna wibeee@ci	rcutor.com	
۲ ۲	Informes Dispetitive	Nombre	Destinatarios	Siguiente informe	Generar	Editar	Borrar	Estado	
Deshboard Discositive	Histórico de Int	formes				4 	<b>B</b> 03/11/2016/	03/05/2017	
Not ficad ones	NOMBRE INFORME	S =		FECHA =	DISPOSITIVO		DESCAR	GAR	
(a) Informes				Política de Pro	vacidad Web ) Politica de coci	Gen.			

Figura 32: Pantalla Informes.

#### ✓ INFORMES

En este apartado se muestran los informes programados para generarse de forma periódica.

Para generar un nuevo informe periódico, pulsar sobre el icono . Se abre el dialogo de la **Figura 33.** 

Ľ	Nuevo Inf	orme		
	Nombre del Informe	Título	Selecciona Dashboard	Selecciona 💌
	Periodicidad	Selecciona	]	
	Destinatarios	user@test.com Añadir		
	Sección Simple	Sección Avanzada		
	Magnitud	Selecciona		
	Previsualiza	ar		Reset Enviar
				Cerrar

Figura 33: Nuevo Informe.



Es esta dialogo se debe introducir:

Nombre del informa : Nombre con el que se va a guardar el informe.

**Selecciona Dashboard :** Seleccionar el Dashboard sobre el que se va a realizar el informe. **Periodicidad :** Seleccionar la periodicidad del informe: *Semanal, Mensual, Periodo de facturación.* 

Destinatarios : Introducir el correo electrónico de los destinatarios del informe.

Los informes se pueden realizar con una versión simple, seleccionando **Sección Simple** (**Figura 33**), donde todo ya está preconfigurado y solo hay que seleccionar la magnitud. O con una versión avanzada, seleccionando Sección Avanzada (**Figura 34**) donde se pueden configurar muchas más opciones.

Informe	Título		Selecciona Dashboard	Selecciona	•
Periodicidad	Selecciona	•			
Destinatarios	user@test.com	Añadir			
Sección Simple	Selecciona una magnitu	ud de la lista			
Magnitud	Selecciona una magnitu	ud de la lista			
Magnitud Periodo	Selecciona una magnitu >> Voltaje Selecciona	ıd de la lista	Numero de periodos		(t)
Magnitud Periodo Granularidad	Selecciona una magnitu >> Voltaje Selecciona Selecciona	ıd de la lista	Numero de periodos		4

Figura 34: Nuevo Informe: Sección avanzada.

#### ✓ HISTÓRICO DE INFORMES

En este apartado se pueden descargar todos los informes ya generados.





La pantalla **Ayuda**, **Figura 35**, intenta responder a todas las dudas de instalación, funcionamiento, plataforma web y aplicación de dos equipos **Wibeee**.

<b>C</b> C II	RCUTOR			derna wibeee@circutor.com
Discontine	INSTALACIÓN Pregartas frecuentes referentes a la instalación del Wibeee en el cuadro eléctrico y dar de atta el equipo en la plataforma.	CONTRACTOR OF CO	WEB Proguntas fracuentes referentes a la plataforma web de Wibeee.	APLICACIÓN Preguntas frecuentes referentes a la aplicación de Wibeee.
	INSTA           • ¿Qué du           • ¿Qué pu           • ¿Qué pu	LACIÓN ebo tener en cuenta antes de instalar un eq asos debo seguir para configurar un equipo ago si en la lista de redes inalámbricas de r e indican los LEDs del Wibeee durante la c	uípo Wibeee? Wibeee? ni mobil no aparece la conexión Wibeee? onfiguración?	
		Figura 35: Pant	alla Ayuda.	

#### 5.3.- SERVIDOR WEB INTERNO

La Figura 36 nuestra la pantalla de acceso del servidor Web interno del equipo. La dirección por defecto del equipo es: http://192.168.1.150

Usuario: user Password: user

Wi∘beee
Usuario: User
Pass: *******
Login

Figura 36:Pantalla de acceso del servidor Web interno.

La pantalla principal se muestra en la Figura 37.



Winbeed
Instant Data
Phase 5
Phato 2
Phone 3
Desice Name
WOLLE
00 te c0 27 97 76
Network: SSID Choose a network Rescan
Key
(probles)
Apply
Advanced Options
General Options
VI.430 - Years Marcel

Figura 37:Pantalla principal del servidor Web interno.

#### 5.3.1.- INSTANT DATA

En este apartado se acede a los datos instantáneos de cada una de las fases de medida, **Fi-gura 38**.

Wisbee		F	PHASE 1
Phase 1		Vrms	0.00 V
Phote 2		Irms	0.00 A
Phase 3 >		Frequency	0.00 Hz
		Active Power	0.00 W
	Inducti	ve Reactive Power	0.00 VArL
	Capaciti	ve Reactive Power	0.00 VArC
		Apparent Power	0.00 VA
		Power Factor	1.000
		Active Energy	0.00 Wh
	Inductiv	e Reactive Energy	0.00 VArLh
	Capacitiv	e Reactive Energy	0.00 VArCh

Figura 38:Servidor Web interno : Instant Data.





#### 5.3.2.- NETWORK

En el apartado Network, Figura 39, se pueden configurar los parámetros de red.

Net	work	
Device Name		
WIBEEE		
MAC		
00.1e.c0.27.97.76		
Network SSID		
Choose a network	<ul> <li>Rescan</li> </ul>	
Key		
Ar	oply	

Figura 39:Servidor Web interno : Network.

#### **5.3.3.- ADVANCED OPTIONS**

En el apartado Advanced Options, Figura 40, se pueden configurar los parámetros de IP.

Static IP		DHCP	7
192 168 1 150			
Subject Munic			
255 255 0.0			
192.168.1.1			
	t. Sela		
Pass Phrase	• OP	EN	•
	Serve		
Server URL			
wibeee.circutor.	.com		

Figura 40:Servidor Web interno : Advanced Options.



#### 5.3.4.- GENERAL OPTIONS

La Figura 41, muestra el apartado General Options.

General Options	Ð
General Options	
60	
Data Refresh Timo (min)	
1	
Apply	
Energy Counter	
Reset	

Figura 41:Servidor Web interno : General Options.

En este apartado se configura:

Measures Refresh Time (s): Tiempo de refresco de la medida.

**Data Refresh Time (min):** Tiempo de refresco de los datos. Si se programa el valor -1, se desactiva el envío de datos.

También es posible resetear el contador de energía, pulsando el botón

#### 5.4.- CONFIGURACIÓN MEDIANTE PETICIONES HTTP GET

**Wibeee** acepta peticiones **HTTP** de tipo **GET** para la consulta de parámetros y configuración del equipo.

Las peticiones deben realizarse directamente a la dirección IP : 192.168.1.150, después de haberse conectado a la red Wi-Fi que genera el equipo.

Todas las peticiones que se realizan al servidor interno del **Wibeee** son de tipo GET y una vez procesadas por el servidor éste realiza una respuesta HTTP de acceso correcto: **"HTTP 200 OK"**.

#### 5.4.1.- CONSULTA DE PARÁMETROS

#### 5.4.1.1.- ID del equipo

Para ver la id del equipo, se debe utilizar la siguiente petición:

http://direccion\_ip/services/user/devices.xml





Figura 42: Peticiones HPPT: ID del equipo.

#### 5.4.1.2.- Valores de las variables del equipo

Para visualizar los valores de todas las variables del equipo, utilizar la siguiente petición:

http://direccion\_ip/services/user/values.xml?id=dispositivo

También es posible visualizar una variables en concreto, ver **Tabla 11** con las variables disponibles.

http://direccion\_ip/services/user/values.xml?var=dispositivo.variable



Figura 43:Peticiones HPPT: Valores de las variables del equipo.

Variable	Descripción	Unidades
<var>measuresRefresh</var>	Tiempo de refresco de las medidas de la Web interna	Segundos
<var>appRefresh</var>	Tiempo de envío de datos al servidor.	Minutos
<var>softVersion</var>	Versión del firmware del equipo	-
<var>model</var>	Identificador de modelo	-
<var>ipAddr</var>	Tipo de IP : DHCP o IP estática.	_

Tabla 1	1: T	abla	de	variables	5.
---------	------	------	----	-----------	----



Mantahla		I lock allowed
Variable	Descripcion	Unidades
<var>gwAddr</var>	IP actual del equipo.	-
<var>subnetMask</var>	Puerta de enlace.	-
<var>primaryDNS</var>	Servidor DNS primario.	-
<var>secondaryDNS</var>	Servidor DNS secundario.	-
<var>macAddr</var>	Identificador MAC	-
<var>ssid</var>	Nombre de la red.	-
<var>keyEnc</var>	Tipo de contraseña.	-
<var>keyType</var>	Formato de la contraseña: Hex o ASCII	-
<var>securKey</var>	Contraseña.	-
<var>serverlp</var>	Nombre de dominio del servidor.	-
<var>serverIpResolved</var>	Dirección IP del servidor.	-
<var>serverPort</var>	Puerto de envío.	-
<var>vrms1</var>	Tensión fase L1	V
<var>vrms2</var>	Tensión fase L2	V
<var>vrms3</var>	Tensión fase L3	V
<var>vrmst</var>	Tensión total (promedio L1, L2, L3)	V
<var>irms1</var>	Corriente L1	A
<var>irms2</var>	Corriente L2	A
<var>irms3</var>	Corriente L3	A
<var>irmst</var>	Corriente total (promedio L1, L2, L3)	A
<var>pap1</var>	Potencia Aparente L1	VA
<var>pap2</var>	Potencia Aparente L2	VA
<var>pap3</var>	Potencia Aparente L3	VA
<var>papt</var>	Potencia Aparente Total	VA
<var>pac1</var>	Potencia Activa L1	W
<var>pac2</var>	Potencia Activa L2	W
<var>pac3</var>	Potencia Activa L3	W
<var>pact</var>	Potencia Activa Total	W
<var>preac1</var>	Potencia Reactiva L1	Var
<var>preac2</var>	Potencia Reactiva L2	Var
<var>preac3</var>	Potencia Reactiva L3	Var
<var>preact</var>	Potencia Reactiva Total	Var
<var>freq1</var>	Frecuencia L1	Hz
<var>freg2</var>	Frecuencia L2	Hz
<var>freg3</var>	Frecuencia L3	Hz
<var>fregt</var>	Frecuencia total (promedio L1, L2, L3)	Hz
<var>fpot1</var>	Factor de potencia L1	
<var>fpot2</var>	Factor de potencia L2	_
<var>fpot3</var>	Factor de potencia L3	-
<var>fpott</var>	Factor de potencia Total	-
<var>eac1</var>	Energía activa I 1	Wh
<var>eac2</var>	Energía activa L2	Wh
<var>eac3</var>	Energía activa L3	\//h
<pre>cvar&gt;oactt</pre>	Energía activa Total	<u>۷۷۱۱</u> ۱۸/۲
	$ $ $\Box$	1 4411

#### Tabla 11 (Continuación) : Tabla de variables

Variable	Descripción	Unidades
<var>ereactl1</var>	Energía reactiva inductiva L1	VArLh
<var>ereactl2</var>	Energía reactiva inductiva L2	VArLh
<var>ereactl3</var>	Energía reactiva inductiva L3	VArLh
<var>ereactIt</var>	Energía reactiva inductiva Total	VArLh
<var>ereactc1</var>	Energía reactiva capacitiva L1	VArCh
<var>ereactc2</var>	Energía reactiva capacitiva L2	VArCh
<var>ereactc3</var>	Energía reactiva capacitiva L3	VArCh
<var>ereactct</var>	Energía reactiva capacitiva total	VArCh

Tabla 11 (Continuación)	;	Tabla	de	variables
-------------------------	---	-------	----	-----------

### 5.4.2.- CONFIGURACIÓN

Las peticiones mínimas para la configuración del Wibeee a través de HPPT, son:

1.- Configuración de Red del Dispositivo:

http:// dirección\_ip/config\_value?name=WIBEEE&dhcp=false&ip=c0a80196&gw=c0a80101&s ubnet=ffff0000&id=0.5973659041337669

	<b>- ·</b> <i>· ·</i>		
Variable	Descripción		
name	Nombre del Wibeee		
dhcp	false : red estática true : red dinámica		
ір	Dirección IP en hexadecimal		
gw	Puerta de enlace en hexadecimal		
subnet	Mascara de subred en hexadecimal		

#### Tabla 12: Variables HPPT de configuración ( Petición 1)

2.- Configuración de la Red Wi-Fi Local:

http://dirección\_ip/config\_value?ssid=Cirprotec-Almacen&security=5&typekey=2& id=0.5105853546410799

Tabla 13: Variables H	HPPT de	e configuración	(Petición	2)
-----------------------	---------	-----------------	-----------	----

Variable	Descripción	
ssid	Nombre de la Wi-Fi	
security	Tipo de seguridad: <b>0</b> : OPEN - <b>1</b> : WEP - <b>5</b> :WPA - <b>9</b> : WPA2 - <b>13</b> : WPA/WPA2	
typekey	Cifrado del password: 1: Hexadecimal - 2: PassPhrase	

**3.-** Envío del password:

http://dirección\_ip/config\_value?pass=xxxxxxx&id=0.9732521877158433



Tabla 14: Variables HPPT de configuración (Petición 3)

Variable	Descripción
pass	Contraseña de la Wi-Fi

**4.-** Configuración del Servidor:

#### http://dirección\_ip/configura\_server?URLServidor=c339a462&portServidor=1f91& id=0.33531335316222393

#### Tabla 15: Variables HPPT de configuración (Petición 4)

Variable	Descripción			
URLServidor	Nombre del dominio del servidor			
portServidor	Puerto en hexadecimal			

**5.-** Reset del equipo:

http://dirección\_ip/config\_value?reset=true&id=0.03616242413409054



## **6.- COMUNICACIONES INALÁMBRICAS**

#### 6.1.- ENTORNO DE USO Y SALUD

Las comunicaciones inalámbricas emiten energía electromagnética de radiofrecuencia como otros dispositivos de radio.

Debido a que las comunicaciones inalámbricas funcionan dentro de las directrices que se encuentran en los estándares y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia, son seguras para el uso por parte de los usuario.

En algún entorno o situación, la utilización de comunicaciones inalámbricas puede verse restringida por el propietario del edificio o los representantes responsables de la organización. Estas situaciones pueden ser :

✓ Utilización de conexiones inalámbrica a bordo de aviones, en hospitales o cerca de estaciones de servicio, áreas de explosiones, implantes médicos o dispositivos médicos electrónicos implantados en el cuerpo (marcapasos ...).

✓ En cualquier otro entorno donde el riesgo de interferencias con otros dispositivos o servicios se identifica como peligroso.

Si no está seguro sobre la política que se aplica sobre el uso de dispositivos inalámbricos en una organización específica (aeropuerto, hospital...), es aconsejable que solicite autorización para el uso de las comunicaciones inalámbricas.

#### 6.2.- COMUNICACIONES Wi-Fi

Wi-Fi es una de las tecnologías inalámbricas más utilizadas hoy en día, para conectar e intercambiar información entre dispositivos electrónicos sin necesidad de conectarlos físicamente.

El **Wibeee** dispone de comunicaciones Wi-Fi en la banda de 2.4GHz, según el estándar IEEE 802.11

#### 6.3.- PROTOCOLO MODBUS TCP

El protocolo **MODBUS** es un estándar de comunicaciones en la industria que permite la conexión en red de múltiples equipos, donde existe un maestro y múltiples esclavos.

Las funciones **MODBUS** implementadas en el equipo son:

✓ Función 0x03. Lectura de múltiples registros. Con esta función se le pide al servidor modbus del Wibeee los parámetros de medida deseados.

 $\checkmark$  Función 0x05. Escritura de un registro determinado. Con esta función se realiza el borrado de los contadores de energía del Wibeee.

En el caso de que el **Wibeee** reciba una petición de función que no sea ninguna de estas dos o de unos registros de memoria no determinados, el equipo lo detecta como un "**Ilegal error**"



y responde con el código de excepción correspondiente.

Al tratarse de un servidor **MODBUS TCP** el número de dispositivo que tiene internamente asignado el **Wibeee** es el **1**.

Por defecto una vez configurado, el **Wibeee** empieza a enviar datos por internet al servidor de **CIRCUTOR**, si se desea detener dicha transmisión de datos ( el motivo podría ser que la red local no disponga de salida a internet ) hay que indicar un tiempo de refresco de los datos de **-1**. De esta forma el equipo queda únicamente a la espera de atender peticiones **MODBUS**.

#### 6.4.- MAPA DE MEMORIA MODBUS

Todas las direcciones del mapa **MODBUS** están en Hexadecimal.

Tabla To: Mapa de memoria Modbus								
Parámetro	Símbolo	Dirección	Unidades	Modelo Wibeee				
Tensión fase L1	Vrms1x10	0000	V x 10	Monofásico - Trifásico				
Tensión fase L2	Vrms2x10	0001	V x 10	Trifásico				
Tensión fase L3	Vrms3x10	0002	V x 10	Trifásico				
Corriente L1	Irms1x10	0003	A x 10	Monofásico -Trifásico				
Corriente L2	Irms2x10	0004	A x 10	Trifásico				
Corriente L3	Irms3x10	0005	A x 10	Trifásico				
Frecuencia L1	Freq1x10	0006	Hz x 10	Monofásico - Trifásico				
Frecuencia L2	Freq2x10	0007	Hz x 10	Trifásico				
Frecuencia L3	Freq3x10	0008	Hz x 10	Trifásico				
Frecuencia Total	FreqTx10	0009	Hz x 10	Monofásico - Trifásico				
Potencia Activa L1	Wreal1x10	000A	W x 10	Monofásico - Trifásico				
Potencia Activa L2	Wreal2x10	000B	W x 10	Trifásico				
Potencia Activa L3	Wreal3x10	000C	W x 10	Trifásico				
Potencia Activa Total	WrealTx10	000D	W x 10	Trifásico				
Potencia Reactiva L1	Wreact1x10	000E	Var x 10	Monofásico - Trifásico				
Potencia Reactiva L2	Wreact2x10	000F	Var x 10	Trifásico				
Potencia Reactiva L3	Wreact3x10	0010	Var x 10	Trifásico				
Potencia Reactiva Total	WreactTx10	0011	Var x 10	Trifásico				
Potencia Aparente L1	Waparent1x10	0012	VA x 10	Monofásico - Trifásico				
Potencia Aparente L2	Waparent2x10	0013	VA x 10	Trifásico				
Potencia Aparente L3	Waparent3x10	0014	VA x 10	Trifásico				
Potencia Aparente Total	WaparentTx10	0015	VA x 10	Trifásico				
Factor de potencia L1	PF1 x 100	0016	x 100	Monofásico - Trifásico				
Factor de potencia L2	PF2 x 100	0017	x 100	Trifásico				
Factor de potencia L3	PF3 x 100	0018	x 100	Trifásico				
Factor de potencia Total	PFT x 100	0019	x 100	Trifásico				
Energía activa L1	Eact1	001A - 001B	kWh	Monofásico - Trifásico				
Energía activa L2	Eact2	001C - 001D	kWh	Trifásico				
Energía activa L3	Eact3	001E - 001F	kWh	Trifásico				
Energía activa Total	EactT	0020 - 0021	kWh	Trifásico				
Energía reactiva inductiva L1	EreactL1	0022 - 0023	kVarh	Monofásico - Trifásico				

Tabla 16: Mapa de memoria Modbus

Parámetro	Símbolo	Dirección	Unidades	Modelo Wibeee
Energía reactiva inductiva L2	EreactL2	0024 - 0025	kVarh	Trifásico
Energía reactiva inductiva L3	EreactL3	0026 - 0027	kVarh	Trifásico
Energía reactiva inductiva Total	EreactLT	0028 - 0029	kVarh	Trifásico
Energía reactiva capacitiva L1	EreactC1	002A - 002B	kVarh	Monofásico - Trifásico
Energía reactiva capacitiva L2	EreactC2	002C - 002D	kVarh	Trifásico
Energía reactiva capacitiva L3	EreactC3	002E - 002F	kVarh	Trifásico
Energía reactiva capacitiva Total	EreactCT	0030 - 0031	kVarh	Trifásico

#### Tabla 16 (Continuación): Mapa de memoria Modbus.

El borrado de los contadores de energía se realiza con la Función 05.

Tabla 17. Mapa de memoria modibus : Borrado de paramenos				
Borrado de parámetros	Dirección	Valor a enviar		
Borrado de los contadores de energía	0000	0xFF00		

Tabla 17:Mapa de	memoria	Modbus :	Borrado	de parámetros
------------------	---------	----------	---------	---------------



# 7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nota: Las especificaciones metrológicas dadas son siempre con ajuste de campo.

Alimentación

	Wibee	e-M-x . Wibeee-T-x <sup>(1)</sup>	Wibee	e-3P <sup>(1)</sup>	
Tensión nominal		85 265 V ~	105 44	0 V ~ (F-F)	
Frecuencia		50 60 Hz	50	60 Hz	
Consumo		1.5 4.5 VA	3.5	5.5 VA	
<sup>(1)</sup> El modelo <b>Wibeee-T</b> se alimenta entre L	.1 y N. El n	nodelo WiBeee-3P se ali	menta entre L2 y	L3.	
Ci	rcuito de i	nedida de tensión			
Margon do modida do tonsión	Wibee	e-M-x , Wibeee-T-x	Wibee	e-3P	
Margen de medida de tensión		85 265 V ~	105 440	0 V ~ (F-F)	
Margen de medida de frecuencia		50 60 Hz	50 6	60 Hz	
Tensión mínima de medida (Vstart)		85 V	100	V	
Categoría de la instalación		CAT III	CAT		
Cir	cuito de n	nedida de corriente			
Margen de medida de corriente	Wibee	e-M-x , Wibeee-T-x	Wibee	Nibeee-3P	
margen de medida de corriente		1 65 A		1 65 A	
Corriente mínima de medida (Istart)		500 mA	500	mA	
Categoría de la instalación		CAT III	CAT		
	Precisión	de las medidas			
Medida de tensión		2 % + Variaciones en el	rango de uso (a	PF = 1)	
Medida de corriente		2 % + Variaciones	en el rango de us	50	
Medida de potencia		4 % + Variaciones	en el rango de us	50	
Va	riaciones	en el rango de uso			
		<b>U</b>			
Magnitud de influencia		Rango de influencia	Normal	Máxima	
Magnitud de influencia Temperatura		Rango de influencia - 10°C +45°C	Normal -	<b>Máxima</b> 0.3 %	
Magnitud de influencia Temperatura Humedad relativa		Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%	Normal - -	Máxima 0.3 % 0.3 %	
Magnitud de influencia Temperatura Humedad relativa Diafonía (Corriente)		Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%	Normal - - 0.9 %	Máxima 0.3 % 0.3 % -	
Magnitud de influencia Temperatura Humedad relativa Diafonía (Corriente) Campo desmagnetizante externo (Corr	iente)	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -	Normal - - 0.9 % 1 %	Máxima 0.3 % 0.3 % - -	
Magnitud de influencia Temperatura Humedad relativa Diafonía (Corriente) Campo desmagnetizante externo (Corr Posición del conductor	iente)	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           -           -           -           -           -	Normal - - 0.9 % 1 % 2 %	Máxima 0.3 % 0.3 % - - 3 %	
Magnitud de influenciaTemperaturaHumedad relativaDiafonía (Corriente)Campo desmagnetizante externo (CorrPosición del conductorAjuste	iente)	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           Escala completa	Normal - - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 %	Máxima           0.3 %           -           -           3 %           0.4 %	
Magnitud de influenciaTemperaturaHumedad relativaDiafonía (Corriente)Campo desmagnetizante externo (CorrPosición del conductorAjusteDistancia entre cable y sensor	iente)	C         Rango de influencia         - 10°C +45°C         10% 90%       -         -         -         -         Escala completa         -	Normal - - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm	Máxima           0.3 %           0.3 %           -           -           3 %           0.4 %           -	
Magnitud de influencia Temperatura Humedad relativa Diafonía (Corriente) Campo desmagnetizante externo (Corr Posición del conductor Ajuste Distancia entre cable y sensor	iente) Comu	o         Rango de influencia         - 10°C +45°C         10% 90%         -         -         -         Escala completa         -         Inicaciones	Normal           -           0.9 %           1 %           2 %           0.2 %           2.5 % / 0.1mm	Máxima 0.3 % 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones	riente) Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE	Normal - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11)	Máxima 0.3 % 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo	iente) Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb	Normal - - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11) us/TCP, XML	Máxima 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia	riente) Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           unicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2	Normal - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11) us/TCP, XML 2.48 GHz	Máxima 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado	comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           AES	Normal - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11) us/TCP, XML 2.48 GHz 5128	Máxima           0.3 %           -           -           3 %           0.4 %	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual	comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           unicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           AES           300	Normal - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11) us/TCP, XML 2.48 GHz 5128 Mb	Máxima 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual         Certificación FCC (EE.UU.), IC ( Canadá)	Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           AES           300           Jropa )	Normal 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11) us/TCP, XML 2.48 GHz S128 Mb	Máxima           0.3 %           -           -           3 %           0.4 %	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual         Certificación FCC (EE.UU.), IC ( Canadá)	Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           AES           300           Jropa )	Normal - 0.9 % 1 % 2 % 0.2 % 2.5 % / 0.1mm EE 802.11) us/TCP, XML 2.48 GHz 5128 Mb	Máxima 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual         Certificación FCC (EE.UU.), IC ( Canadá)         LED	Comu	C         Rango de influencia         - 10°C +45°C         10% 90%         -         -         Escala completa         -         Inicaciones         Wi-Fi (IEE         HTTP, Modb         2.405 - 2         300         uropa )         e con usuario	Normal           -           0.9 %           1 %           2 %           0.2 %           2.5 % / 0.1mm	Máxima 0.3 % 0.3 % 3 % 0.4 %	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual         Certificación FCC (EE.UU.), IC ( Canadá)         LED         Pulsador	Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           AES           300           Juropa )           e con usuario           2 L           1 pul	Normal           -           0.9 %           1 %           2 %           0.2 %           2.5 % / 0.1mm           EE 802.11)           us/TCP, XML           2.48 GHz           5128           Mb           EDs           sador	Máxima 0.3 % - - 3 % 0.4 % -	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual         Certificación FCC (EE.UU.), IC ( Canadá)         LED         Pulsador         Aplicación móvil	Comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           300           Juropa )           e con usuario           2 L           1 pul           Wibeee	Normal           -           0.9 %           1 %           2 %           0.2 %           2.5 % / 0.1mm           EE 802.11)           us/TCP, XML           2.48 GHz           5128           Mb           EDs           sador           Circutor	Máxima 0.3 % 0.3 % 3 % 0.4 %	
Magnitud de influencia         Temperatura         Humedad relativa         Diafonía (Corriente)         Campo desmagnetizante externo (Corr         Posición del conductor         Ajuste         Distancia entre cable y sensor         Comunicaciones         Protocolo         Rango de frecuencia         Cifrado         Consumo de datos mensual         Certificación FCC (EE.UU.), IC (Canadá)         LED         Pulsador         Aplicación móvil	comu	Rango de influencia           - 10°C +45°C           10% 90%           -           -           Escala completa           -           Inicaciones           Wi-Fi (IEE           HTTP, Modb           2.405 - 2           AES           300           uropa )           e con usuario           2 Ll           1 pul           Wibeee           icas ambientales	Normal           -           0.9 %           1 %           2 %           0.2 %           2.5 % / 0.1mm	Máxima 0.3 % 0.3 % 3 % 0.4 %	



	(Continua	cion) Cara	cteristicas ambientales	
Temperatura de almacena	amiento		-40°C +85	°C
Humedad relativa (sin co	ndensación)		10 90%	
Altitud máxima			2000 m	
Grado de protección			IP40	
Aislamiento			Doble aislamie	ento
	C	aracterísti	cas mecánicas	
Dimensiones (mm)	Wibeee-	M-x	Wibeee-T-x	Wibeee-3P
Dimensiones (mm)	Figura 4	44	Figura 45	Figura 46
Peso	37 g.		64 g.	53 g
Envolvente		Plástico	V0 autoextinguible ( UNE 21	031 90°C)



Figura 44: Dimensiones : Wibeee-M-L y Wibeee-M-R.



Figura 45: Dimensiones : Wibeee-T-L y Wibeee-T-R.





80

 $\widehat{\mathbb{G}}$ 

L2

L3

0

 $\wedge$ 

Ν

Reset Status

L1

Figura 46: Dimensiones : Wibeee-3P.



Normas	
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-030: Requisitos particulares para circuitos de ensayo y de medida.	UNE-EN 61010-2-030:2011
Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61326-1:2005)	UNE-EN 61326-1:2006
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Elec- troMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems	EN 301 489-17 V2.2.1.



#### 8.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR, SA** 

#### Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España) email: sat@circutor.com

### 9.- GARANTÍA

**CIRCUTOR** garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

**CIRCUTOR** reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.

<ul> <li>Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.</li> <li>Si el comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.</li> </ul>	No se acompa devoluc La gar seguido manual miento de en el ap • CIRCU o en otr derivada consecu los sigu - Por so - Por ga - Por fal - Por un - Si el c	aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene ñado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la ión. antía queda sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacena- contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados artado de características técnicas y ambientales de este manual. JTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo as partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones as de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En uencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en ientes casos: bretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro ua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada. ta de ventilación y/o temperaturas excesivas a instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento. comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.
--	--	--



# **10.- CERTIFICADO CE**

🗐 CIRCUTOR		CIRCUTOR, SA - Vial Sam Jordi, sin 08233 Viadecevalla (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 - Into@carcutor.com
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD La presente declaración de conformadad se vezode bajo la exclusiva respuentaditidad de CIRCU PON con dirección en Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) España	ED ELOECLARATION OF CONFORMITY EU DECLARATION OF CONFORMITY This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of CIRCUTOR with registered address at Vial Samt Fordi, s/n – 08232 Viladecavalis (Barcelona) Spain	DECLARATION LE DE CONFORMITE DECLARATION LE DE CONFORMITE La présente déclaration de conformité est délinéée signa la responsabilité exclusive de CIECUTOR done l'adresse portaiv est Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Villadecavaits (Barcelone) Espasa
Principut Contract Contra	Produkts:	Produit:
Analizadores de consumo	consumption analyzers	Analyseurs de consommation
500.00E	. Services	(Sector)
Wi-beee monofásico (single-phase), Wi-beee trifásico (three- phase)	Wi-beee monofásico (single-phase), Wi-beee trifásico (three- phase)	Wi-beee monofásico (single-phase), Wi-beee trifásico (three- phase)
Martak	Brands.	Marque:
CIRCUTOR	CIRCUTOR	CIRCUTOR
El thisten de lu alcouvación el conforme con la legislación de arminenación pertinente ao la UE, sampre que na instalado, munemido yutado eo la aplicación para la que ha sito fabricado, de acuando con ha numma da instalación aplicables y los institucciones del fabricante. 2014/35/UE tow Voltage Directive. 2014/35/UE tow Voltage Directive.	The object of the declaration is in conformity with the relevant EU harmonisation begistation, provided that it is installed, manufactured, in accordance with the applicable for the was transfactured, in accordance with the applicable instrallation standards and the manufacturer's instructions. 2014/35/05: Low Voltage Directive 2014/30/05: Betheragets Compatibility freetine	4. Object de la déclaration est confirme à la legitation d'harmonisation pértimente dans FUE à condition d'avoir été instatifé, extretiene at utritile daus Faupplication pour laquelle il a été fabrique, conformément aon normes d'installation applicatiles et nux instructions du function. 2014/35/UE tow Voitage Directive 2014/30(E Betrangelor Creasable phecie
2011/65/UE: RoH52 Directive	2011/65/UE: ROHS2 Directive	2011/65/UE: RoHS2 Directive
Esta en confisimidad con lata) signentetti normalu) u otrofal distimientolis normativiskis):	It is in conformity with the following standard(s) or other regulatory document(s):	Itext (to conformite sizes laties) survente (t) exercise(s) ou autre(s) decontect(s) reglerationarie (s);
EC 61030-1700-M/01-2016 CY E6 30 IEC 61010-2-30:2010 Ed 1.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0	EC6000-2010-4M012016 CV Ed10 IEC 61010-2-30:2010 Ed1.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0	IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0
Alto de murcedo "CA" ; 2015	Whar of CE marks: 2015	Année de marquage « CE » 2015
	Viladecavalis (Spain), 1 General Manager: F	9/10/2017 9/10/2017 erran Gil Tomé Prate 201 (23 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20





CIRCUTOR

CIRCUTOR, SA Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.es central@circutor.com